

Bijlage B2.5 instructie bevestiging steun Asset Tracker PRS

Bij nieuwe ploegen dienen de beugels voor de tracker door de opdrachtnemer VOOR LEVERING gemonteerd te worden. Rest voor de Regionale Adviseur RWS enkel de tracker op het ALU plaatje te monteren.



Bevestig de **metalen steun** direct onder de rechterkoplamp op het plateau van de lampbuis.

