

Inspectie tbv preventief onderhoud

Hoofdgroep	Onderdeel	Soort werkzaamheid	Frequentie	Wie	Wanneer
Stoomleiding	Schuifafsluiter	NA	2 x per jaar	ON	2vST / 5nST
	Veiligheid	OSBL Controle bij stoomleveranciers (Eneco) audit	1x per Jaar	OG	
	Ont-/Beluchting	controle	2 x per jaar	ON	2vST / 5nST
	Isolatie / afwerking	controle beschadiging / inwatering	2x per jaar	ON	2vST / 5nST
	Flenzen/pakkingen	controle (sporen van) lekkage	2x per jaar	ON	2vST / 5nST
	Condenspot (107 stuks)	controle juiste werking	2x per jaar	ON	2vST / 5nST
		controle afvoer grindkoffer	2x per jaar	ON	2vST / 5nST
	Klepafsluiter	NA	2x per jaar	ON	2vST / 5nST
Condensaatleiding	Ont-/Beluchting	controle	2 x per jaar	ON	2vST / 5nST
	Klepafsluiters Tie-in	controle	2 x per jaar	ON	2vST / 5nST
	Klepafsluiter	OSBL Controle bij waterleverancier (AkzoNobel) audit	1x per jaar	OG	
	Isolatie / afwerking	controle beschadiging / inwatering	2x per jaar	ON	2vST / 5nST
	Flenzen/pakkingen	controle (sporen van) lekkage	2x per jaar	ON	2vST / 5nST
Mantelbuis	Bevestiging	controle bevestiging	2x per jaar	ON	2vST / 5nST
Ondersteuningsconstructie	Lage fundatie	controle hoogte leidingsupports	1x per jaar	ON	2vST
		controle vaste punten	1x per jaar	ON	2vST
		controle slide-pads	1x per jaar	ON	2vST
		controle coating supports	1x per jaar	ON	2vST
	Hoge fundaties	controle ondersteuning leidingen	1x per jaar	ON	2vST
		controle vaste punten	1x per jaar	ON	2vST
		controle slide-pads	1x per jaar	ON	2vST
		veerhangers volgens opgave leverancier (26 stuks)	2x per jaar	ON	2vST / 5nST
		controle coating leidingbruggen en supports	1x per jaar	ON	2vST
Verkeer	Vangrails	controle doelmatigheid / beschadiging	2x per jaar	ON	
	Hoogtebeperkingen	controle aanwezigheid hoogtebeperkingsborden	2x per jaar	ON	
	Barrieers	controle barrieers tpv hoge leidingbruggen	2x per jaar	ON	
Bliksembeveiliging		controle verbindingen	1x per jaar	ON	
		Meting aardverspreidingsweerstand	1x per 4 jaar	ON	

NA = Niet Aanwezig; ON = OpdrachtNemer; OG = Opdrachtgever; 2vST = 2 Maanden voor Stop; 5nST = 5 Maanden na Stop; TS = Tijdens Stop; R = op Regiebasis ; LO = Losse Opdrachten

Onderhoud nav inspectie

Hoofdgroep	Onderdeel	Soort werkzaamheid	Frequentie	Wie	Wanneer
Stoomleiding	Ont-/Beluchting	Zonodig vervangen flenspakkingen		ON	TS
	Isolatie / afwerking	Verdachte plekken uit inspectie repareren	2x per jaar	ON	TS
	Flenzen/pakkingen	Verdachte pakkingen uit inspectie vervangen	1x per jaar	ON	TS
	Condenspotten (107 stuks)	Schoonmaken condenspotten volgens instructie leverancier	1x per jaar	ON	TS
		Afvoer grindkoffers herstellen	2x per jaar	ON	
Condensaatleiding	Ont-/Beluchting	Zonodig vervangen flenspakkingen		ON	TS
	Klepafsluiters	Afsluiter onderhouden volgens instructie leverancier	1x per jaar	ON	TS
	Isolatie / afwerking	Verdachte plekken uit inspectie repareren	2x per jaar	ON	TS
	Flenzen/pakkingen	Verdachte pakkingen uit inspectie vervangen	1x per jaar	ON	TS
Ondersteuningsconstructie	Lage fundaties	Uit inspectie; hoogtes bijstellen	R	LO	
		Uit inspectie; herstellen van vaste punten	R	LO	
		Uit inspectie; herstellen slide-pads	R	LO	
		Uit inspectie; herstellen coating	R	LO	
	Hoge fundaties	Uit inspectie; herstellen leidingondersteuning	R	LO	
		Uit inspectie; herstellen van vaste punten	R	LO	
		Uit inspectie; herstellen slide-pads	R	LO	
		Uit inspectie; herstellen veerhangers (26 stuks)	R	LO	
		Uit inspectie; herstellen coating	R	LO	
Verkeer	Vangrails	Uit inspectie; herstellen vangrails	R	LO	
	Hoogtebeperkingen	Uit inspectie; herstellen hoogtebeperkingsborden	R	LO	
	Barriers	Uit inspectie; Herstellen barriers	R	LO	
Bliksembeveilingen		Uit inspectie; herstellen bliksembeveiliging	R	LO	

NA = Niet Aanwezig; ON = OpdrachtNemer; OG = Opdrachtgever; 2vST = 2 Maanden voor Stop; 5nST = 5 Maanden na Stop; TS = Tijdens Stop; R = op Regiebasis ; LO = Losse Opdrachten