

I/O-Lijst			Algemeen				Will			
Project	Sluis III met spuiwerk, Wilhelminkanaal		Deelproject	Sluis	Datum	27-10-2006				
Soort tekening	I/O-lijst		Deelinstallatie	Algemeen	Revisiedatum	27-10-2006				
			Doc. nummer	NBDW200640419	Versie	A	Min	Max	Unit	
Kaart	Pos	Kanaal	Type	Tag	Omschrijving 1	Omschrijving 2	Componentcode	0=	1=	opmerkingen
-A0203 1 2500-11	01	DI		E evA10	Energieverdelers net	Netspanning aanwezig	F=E31+BA01-K0105	Geen spanning	Spanning aanwezig	
	02	DI		E evA11	Energieverdelers net	Verzamelstoring Niet urgent	F=E31+BA01	Storing	Geen storing	
	03	DI		E evA12	Energieverdelers net	Hoofdschakelaar Krachtverdeling	F=E31+BA01-S0102	Storing	Geen storing	
	04	DI		E nbA20	Energieverdelers no break	Hoofdschakelaar	F=E33+BE01-S0102	Storing	Geen storing	
	05	DI		E nbA21	No break unit	Storing	F=E33+BA-G0102	Storing	Geen storing	
	06	DI		K loI30	Sluutelschakelaar	Bediening lokaal	F=B21+BB01-S1007	uit of afstand	lokaal	
	07	DI		K reI35	Sluutelschakelaar	Bediening CB	F=B21+BB01-S1007	uit of lokaal	afstand	
	08	DI		K spI41	Drukknop	Spoken	F=B21+BB01-S6116	Niet spreken	Wel spreken	
-A0204 2 2500-11	01	DI		K opI40	Drukknop	Oproep CB	F=B21+BB01-S6202	Geen oproep	Oproep CB	
	02	DI		K nsA00	Noodstoprelais	Noodstop	F=B21+BE01-Q1018	Noodstop	Geen Noodstop	
	03	DI		K ssI50	Schemerschakelaar	Dag/nacht	F=U21+BE01-K1003	dag	nacht	
	04	DI		M tmA53	Transmissie	Storing	F=T12+BE01	storing	geen storing	
	05	DI		M bdA61	Bewegingsdetectie	Inbraak	F=V41+BE-B6109	Beweging	Geen beweging	
	06	DI		M tdA62	Toegangsdeur	Geen alarm	F=V41+BE-S6112	Deur open	Deur dicht	
	07	DI		M bmA63	Brandmelder	Geen alarm	F=V41+BE-B6113	Brand	Geen Brand	
	08	DI		M kLA64	Apparatenkasten	Temperatuur OK	F=V41+BE01-S6116	Temperatuur OK	Temperatuur te hoog	
-A0205 3 2500-11	01	DI		M vdA01	Voeding Spuiwerk	Storing S=E31+WS01	F=E31+BA01-F0107	Storing	Geen storing	
	02	DI		M vdA02	Voeding LS-verdeler	Storing F=E31+BE01	F=E31+BA01-F0109	Storing	Geen storing	
	03	DI		M vdA03	Voeding No-break	Storing	F=E31+BA01-F0114	Storing	Geen storing	
	04	DI		M vdA04	Hoofdschakelaar lichtverdeling	Storing	F=E31+BA01-S0206	Storing	Geen storing	
	05	DI		M vdA05	Voeding Waterniveau meetlijn	Storing	F=E31+BA01-F0303	Storing	Geen storing	
	06	DI		M vdA06	Voeding Inwat	Storing	F=E31+BA01-F0305/07/0	Storing	Geen storing	
	07	DI		M vdA07	Voeding Terreinverlichting	Storing	F=U21+BE01-F0103/06/0	Storing	Geen storing	
	08	DI								
-A0206 4 2500-11	01	DI		M vdA09	Voeding CVE	Storing	F=E33+BE01-F0103	Storing	Geen storing	
	02	DI		M vdA10	Voeding transmissie V, M en D	Storing	F=E33+BE01-F0105	Storing	Geen storing	
	03	DI		M vdA11	Voeding transmissie V, A en D	Storing	F=E33+BE01-F0107	Storing	Geen storing	
	04	DI		M vdA12	Voeding CCTV-installatie	Storing	F=E33+BE01-F0109	Storing	Geen storing	
	05	DI		M vdA13	Voeding geluidsinstallatie	Storing	F=E33+BE01-F0111	Storing	Geen storing	
	06	DI		M vdA14	Voeding manifoorninstallatie	Storing	F=E33+BE01-F0113	Storing	Geen storing	
	07	DI		M vdA15	Voeding lessenaar bediening	Storing	F=E33+BE01-F0115	Storing	Geen storing	
	08	DI		M vdA16	Voeding beveiliging	Storing	F=E33+BE01-F0117	Storing	Geen storing	
-A0207 5 2500-11	01	DI		M vdA17	Voeding reserve	Storing	F=E33+BE01-F0119	Storing	Geen storing	
	02	DI		M vdA18	Voeding camera	Storing	F=E33+BE01-F0203	Storing	Geen storing	
	03	DI		M vdA19	Voeding camera	Storing	F=E33+BE01-F0205	Storing	Geen storing	
	04	DI		M vdA20	Voeding camera	Storing	F=E33+BE01-F0207	Storing	Geen storing	
	05	DI		M vdA21	Voeding camera	Storing	F=E33+BE01-F0209	Storing	Geen storing	
	06	DI		M vdA22	Voeding camera	Storing	F=E33+BE01-F0211	Storing	Geen storing	
	07	DI		M vdA23	Voeding camera	Storing	F=E33+BE01-F0213	Storing	Geen storing	
	08	DI		M vdA24	Voeding camera	Storing	F=E33+BE01-F0215	Storing	Geen storing	
-A0208 6 2500-11	01	DI		M vdA25	Voeding camera	Storing	F=E33+BE01-F0217	Storing	Geen storing	
	02	DI		M vdA26	Voeding camera	Storing	F=E33+BE01-F0219	Storing	Geen storing	
	03	DI		M vdA27	Voeding reserve	Storing	F=E33+BE01-F0304	Storing	Geen storing	