

I/O-Lijst

Algemeen

WIII

Project		Sluis III met spuiwerk, Wilhelminakanaal		Deelproject		Sluis		Datum		27-10-2006			
Soort tekening		IO-lijst		Deelinstallatie		Algemeen		Revisiedatum		27-10-2006			
				Doc. nummer		NBDW200640419		Versie		A			
Kaart	Pos	Kanaal	Type	Tag	Omschrijving 1	Omschrijving 2	Componentcode	0=		1=		opmerkingen	
		04	DI	M	vdA28	Voeding stuursroom A31	Storing	F=E33+BE01-F0307		Storing		Geen storing	
		05	DI	M	vdA29	Voeding stuursroom A32	Storing	F=E33+BE01-F0309		Storing		Geen storing	
		06	DI	M	vdA30	Voeding Stop E31	Storing	F=E33+BE01-F0311		Storing		Geen storing	
		07	DI	M	vdA31	Voeding stuursroom U21	Storing	F=E33+BE01-F0313		Storing		Geen storing	
		08	DI	M	vdA32	Voeding reserve	Storing	F=E33+BE01-F0315		Storing		Geen storing	
-A0209	7	01	DO	K	moS51	Bediening lokaal	Lokaal	F=B21+BE01-K8102		Uit		In	
2500-11		02	DO	K	nsS00	Noodstop	Sluis ok	F=B21+BE01-K8104		Noodstop		Geen Noodstop	
		03	DO	K	koS52	Kolkonzetting	Semon	F=H12+BE01-K8106		Kolk leeg		Kolk vol	
		04	DO										
-A0210	8	01	DO	V	soS00	Terrein verlichting	Overbruggen schemerschakela	F=U21+BE01-K8102		Uit		Overbrugd	
2500-11		02	DO	V	oaS00	Terreinverlichting	Kolk	F=U21+BE01-K8104		Aan		Uit	
		03	DO	V	vhS10	Terreinverlichting	Voorhaven Bovenstrooms	F=U21+BE01-K8106		Aan		Uit	
		04	DO	V	vhS20	Terreinverlichting	Voorhaven Benedenstrooms	F=U21+BE01-K8108		Aan		Uit	
-A0211	9	01	AI	N	hzI00	Waterniveau	Niveau bovenhoofd	F=H11+BE01-U0103		nap 12,05		13,05 m	
2500-11		02	AI	N	koI10	Waterniveau	Niveau bovenkolk	F=H11+BE01-U0203		nap 9,6		13,05 m	
		03	AI	N	koI11	Waterniveau	Niveau benedenkolk	F=H11+BE01-U0303		nap 7,2		10,6 m	
		04	AI	N	lzI20	Waterniveau	Niveau benedenhoofd	F=H11+BE01-U0403		nap 7,2		8,2 m	
-A0212	10	01	AO	Y01	ssS80	Schuiislandmeiling	Spuiwerk	F=H12+BE02-F0108				-	
2500-11		02	AO									-	
-A0213	11	01	DI	K	mpi01	Meldpost Bovenhoofd	Oproep	F=C41+SP-S6102		Rust		Oproep	
2500-11		02	DI	K	mpi02	Meldpost Benedenhoofd	Oproep	F=C41+TQ-S6104		Rust		Oproep	
		03	DI										
		04	DI										
		05	DI										
		06	DI										
		07	DI										
		08	DI										
-A0214	12	01	DO	G	spS01	Aansturing Audiomatrix	Sprenken	F=C41+BE01-K8102		Niet actief		Actief	
2500-11		02	DO	G	lsS02	Aansturing Audiomatrix	Luisteren	F=C41+BE01-K8104		Niet actief		Actief	
		03	DO	G	lks03	Aansturing Audiomatrix	Lokaal	F=C41+BE01-K8106		Niet actief		Actief	
		04	DO	G	cbS04	Aansturing Audiomatrix	Centraal	F=C41+BE01-K8108		Niet actief		Actief	
-A0215	13	01	DO	G	nsS03	Aansturing Audiomatrix	Niveleren Sluis	F=C41+BE01-K8110		Niet actief		Actief	
2500-11		02	DO	G	gdS01	Aansturing Audiomatrix	Geluid 1, dag	F=C41+BE01-K8114		Niet actief		Actief	
		03	DO	G	gnS02	Aansturing Audiomatrix	Geluid 2, nacht	F=C41+BE01-K8116		Niet actief		Actief	
		04	DO										
-A0216	14	01	DO	G	mxS01	Aansturing Audiomatrix	Meldpost bovenhoofd	F=C41+BE01-K8202		Niet actief		Actief	
2500-11		02	DO	G	mxS02	Aansturing Audiomatrix	Voorhaven bovenhoofd	F=C41+BE01-K8204		Niet actief		Actief	
		03	DO	G	mxS03	Aansturing Audiomatrix	Bovenhoofd	F=C41+BE01-K8206		Niet actief		Actief	
		04	DO	G	mxS04	Aansturing Audiomatrix	Kolk Boven	F=C41+BE01-K8208		Niet actief		Actief	
-A0217	15	01	DO	G	mxS05	Aansturing Audiomatrix	Benedenhoofd	F=C41+BE01-K8210		Niet actief		Actief	