1. DOEL

Periodiek reinigen en smeren van de codegeverkasten incl. het visueel controleren van de staalkabels, om een goede staat van onderhoud te waarborgen en gebreken in de afgelopen periode te constateren

De codegeverkasten (124 stuks) bevinden zich boven tussen de cardanbalken, de kast wordt d.m.v. een deksel afgesloten.

(Deze instructie is van toepassing op de deelprojecten (=###) en locaties (*###) R01 t/m R31, S01 t/m S16 en H01 t/m H15.)



2. VEILIGHEIDS- EN VOORZORGSMAATREGELEN

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Houd u op de hoogte van de algemeen geldende veiligheidsvoorschriften en instructies (zie, RWSZL-2009-70166) op de Oosterscheldekering (OSK).

Alle containers zijn voorzien van een brandmeld- en brandblusinstallatie.

Het is verboden:

- **deuren van ruimtes met blusinstallatie open te laten staan, tenzij er iemand in de ruimte aanwezig is.**
- **de brandblusinstallatie (tijdelijk), zonder toestemming van Dagelijks Operationeel Beheer (DOB), uit te schakelen.**
- **open vuur, rook en stof(vegen) te produceren in de buurt van een blusinstallatie, mits deze is uitgeschakeld.**

Hoe te handelen bij een brandalarm:

- “Slow Whoop” geluid (vooralarm): Nevenindicator aan de buitenzijde van de container gaat aan en blijft branden totdat de brandmeldcentrale hersteld is. Los de mogelijke oorzaak op.
- Pulserende sirene (alarm): Flitslampen gaan aan en blijven branden tot de brandmeldcentrale hersteld is. Na de vertragingstijd volgt een continu toon (blussing actief). Verlaat de ruimte en sluit geopende deuren. Verlaat de verkeerskoker.

  U heeft 10 SEC. VERTRAGINGSTIJD OM DE RUIMTE TE VERLATEN! (bij indrukken van de uitstelknop wordt de vertraging verlengd zolang deze ingedrukt gehouden wordt, na loslaten start de blussing alsnog).

- Waarschuw in alle gevallen de beveiliging OSK, telefoon: 088 79 **83329**, en meld de status.

Noodnummer OSK: **088 79 83329 (buitenlijn) of tst 83329 (binnenlijn).**

VEILIGHEIDS- EN VOORZORGSMAATREGELEN

VOORZORGSMAATREGELEN

Meld u voor aanvang van de werkzaamheden bij:

- Coördinator Oosterscheldekering (**COK**), telefoon: 088 79 **83388**.
- Dagelijks Operationeel Beheer OSK (**DOB**), telefoon: 088 79 **83200**.

UITVOERINGSRISICO’S

Kans op struikelen en/of stoten door lastige bereikbaarheid van de codegeverkast.

3. UITVOERING

Afdeling : RWS (Beheer)
Functie : (senior)medewerker OSK

Verantwoordelijke Marktpartij
Onderhoudsmonteur

4. BENODIGDHEDEN

GEREEDSCHAP/HULPMATERIALEN/ONDERDELEN

- Olie-absorberende materialen (Marktpartij).
- Schone poetsdoeken (Marktpartij).
- Milieuvriendelijke ontvetter PremTech ‘BioGreenz’ (www.premtech.nl) (Marktpartij). *
- Bel-Ray 6-1 conserveringsmiddel (Marktpartij).
- Kwast (Marktpartij).
- Olie om scharnieren te smeren (Marktpartij).

DOCUMENTEN


- Checklist (bijlage).

5. VOORBEREIDEN

1. Meld, ruim van tevoren (min.1 week van te voren, vóór dinsdag 12 uur), de uit te voeren werkzaamheden aan de COK; Informeer en reserveer tijdig de verantwoordelijke marktpartij voor het uitvoeren van de werkzaamheden en laat deze door de COK op de weekplanning plaatsen.
2. Informeer DOB welke installatie er ‘In onderhoud’ gaat.
3. Haal de benodigde sleutels, conform het sleutelplan, op bij de beveiliging OSK.
4. Meld de aanvang van de werkzaamheden bij DOB.

6. UITVOEREN

1. Schakel de besturing op lokale bediening (Electro container).



2. Schakel de schakelaar op de MBS (Motor besturing) kast op handbediening 'HAND'.



Noteer bijzonderheden (gebreken en/of extreme slijtage) in het opmerkingenkader van de checklist.

3. Verwijder m.b.v. doeken het stof en vuil aan de binnenzijde van de kast.

4. Controleer de staalkabels van de gelijkloopinrichting visueel op gebreken (zowel aan de schuifzijde als aan het contragewicht), o.a.:
   - Overmatige slijtage;
   - Draadbreuken;
   - Beschadigingen.

Werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden vanaf het vaste bordes!

5. Smeer alle staalkabels en die om de 2 trommels liggen, in met het conserveringsmiddel Bel-Ray. Gebruik een kwast en leg absorberend materiaal onder de trommels.

Er mag geen conserveringsmiddel op de bodemplaat van de kast komen!

6. Smeer de scharnierpunten van het deksel en het slot licht met olie.
7. Reset eventuele storingsmeldingen op de display (elektro-container).
8. Schakel de besturing op centrale bediening (Elektro-container).
9. Schakel de schakelaar op de MBS kast op automatisch.

7. FUNCTIETEST

Niet van toepassing.

8. AFSLUITEN

1. Meld u af bij DOB en bespreek alle bijzondere / ongebruikelijke bevindingen.
2. Meld u af bij de COK.
3. Laat de installatie netjes, schoon en opgeruimd achter. Verwijder gereedschap, doeken en schoonmaakmiddelen.
4. Sluit alle deuren, indien er geen andere werkzaamheden meer plaatsvinden.
5. Lever de checklist en inspectieresultaten in bij de contractbegeleider en/of DOB.
6. Lever alle sleutels terug in bij de beveiliging OSK.

9. BIJLAGEN

Checklist reinigen codegeverkasten

Datum:

Naam:

Checklist

Roompot schuif: / Cilinder Noord (N) / Zuid (Z):	R01 N	R01 Z	R02 N	R02 Z	R03 N	R03 Z	R04 N	R04 Z	R05 N	R05 Z	R06 N	R06 Z	R07 N	R07 Z	R08 N	R08 Z	R09 N	R09 Z	R10 N	R10 Z	R11 N	R11 Z	R12 N	R12 Z	R13 N	R13 Z	R14 N	R14 Z	R15 N	R15 Z	R16 N	R16 Z	
Geen gebreken en/of extreme slijtages	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Installatie stof en vuilvrij	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Staalkabels visueel gecontroleerd	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Staalkabels om trommel gesmeerd	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Scharnieren gesmeerd	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Roompot schuif: / Cilinder Noord (N) / Zuid (Z):	**R17 N**	**R17 Z**	**R18 N**	**R18 Z**	**R19 N**	**R19 Z**	**R20 N**	**R20 Z**	**R21 N**	**R21 Z**	**R22 N**	**R22 Z**	**R23 N**	**R23 Z**	**R24 N**	**R24 Z**	**R25 N**	**R25 Z**	**R26 N**	**R26 Z**	**R27 N**	**R27 Z**	**R28 N**	**R28 Z**	**R29 N**	**R29 Z**	**R30 N**	**R30 Z**	**R31 N**	**R31 Z**			
Geen gebreken en/of extreme slijtages	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
Installatie stof en vuilvrij	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
Staalkabels visueel gecontroleerd	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
Staalkabels om trommel gesmeerd	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
Scharnieren gesmeerd	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
Schaar schuif: / Cilinder Noord (N) / Zuid (Z):	**S01 N**	**S01 Z**	**S02 N**	**S02 Z**	**S03 N**	**S03 Z**	**S04 N**	**S04 Z**	**S05 N**	**S05 Z**	**S06 N**	**S06 Z**	**S07 N**	**S07 Z**	**S08 N**	**S08 Z**	**S09 N**	**S09 Z**	**S10 N**	**S10 Z**	**S11 N**	**S11 Z**	**S12 N**	**S12 Z**	**S13 N**	**S13 Z**	**S14 N**	**S14 Z**	**S15 N**	**S15 Z**	**S16 N**	**S16 Z**	
Geen gebreken en/of extreme slijtages	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Installatie stof en vuilvrij	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Staalkabels visueel gecontroleerd	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Staalkabels om trommel gesmeerd	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Scharnieren gesmeerd	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Hammen schuif: / Cilinder Noord (N) / Zuid (Z):	**H01 N**	**H01 Z**	**H02 N**	**H02 Z**	**H03 N**	**H03 Z**	**H04 N**	**H04 Z**	**H05 N**	**H05 Z**	**H06 N**	**H06 Z**	**H07 N**	**H07 Z**	**H08 N**	**H08 Z**	**H09 N**	**H09 Z**	**H10 N**	**H10 Z**	**H11 N**	**H11 Z**	**H12 N**	**H12 Z**	**H13 N**	**H13 Z**	**H14 N**	**H14 Z**	**H15 N**	**H15 Z**			
Geen gebreken en/of extreme slijtages	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
Installatie stof en vuilvrij	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
Staalkabels visueel gecontroleerd	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
Staalkabels om trommel gesmeerd	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
Scharnieren gesmeerd	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			

Voorbeeld

(*afwijkingen noteren in het opmerkingenkader.)

Opmerkingen:

Handtekening uitvoerder:

Naam:

Akkoord opdrachtgever:

Naam: