



## Valideren sleutels

Sleutels die zijn uitgegeven hebben een bepaalde geldigheidsduur.

Na het verlopen van de geldigheid is de sleutel niet meer bruikbaar en dient deze gevalideerd te worden.

Het valideren gebeurt met behulp van een validator welke op de stations en de bedrijfsbureaus zijn geplaatst.

Druk de sleutel in de daarvoor bestemde opening



Toets uw persoonlijke pincode in als het scherm er om vraagt en sluit af met een hekje **#**  
**Uw sleutel haalt nu de benodigde gegevens op,**

Wanneer de melding “key ready” verschijnt kunt u de sleutel weer uitnemen.



**Uw sleutel is nu gereed voor gebruik**