BOAG BV
DEFINITIEF
15 OKT. 2010

ORIGINEEL

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AS	AU	BC	BD	BE	BF
1	ELEKTROTECHNIEK - BREIJER						MEET- EN REGELTECHNIEK - NUNU			FUNCTIONALITEIT																						
2										TOUCHSCREEN-03			Applicatiesoftware DDC-systeem | Grafische interface-beheercomputer																			
3	Benaming	Toelichting	Magn.schak.	Locatie	Verdeler	Klemnummer	Regelkast	Klemnummer	App. Code	Hand AAN-AUT	Hand Timer	Signalering (AAN-UIT)	Hand AAN-AUT	Hand Timer	Signalering (AAN-UIT)	Brandmelding	Inbraakdetectie	Klokprogramma-21	Klokprogramma-22	Klokprogramma-23	Klokprogramma-24	Klokprogramma-25	Klokprogramma-26	Klokprogramma-27	Klokprogramma-28	Klokprogramma-29	Pulsdrukkers g1 t/m g3	Pulsdrukkers w1 t/m w4	Schemerschakelaar	Inbraak detectie scherp gesteld (gebouw leeg)		Opmerking
4	Pulsdrukker - w1, Verlichting gangzone centraal, Laag 2	Pulsdrukker w1	x	Laag 2	L13-2	x	RK44-2	X3.1-X3.2	44132HQW1																							-
5	Pulsdrukker - w2, Verlichting gangzone centraal, Laag 2	Pulsdrukker w2	x	Laag 2	L13-2	x	RK44-2	X3.3-X3.4	44132HQW2																							-
6	Pulsdrukker - w3, Verlichting gangzone centraal, Laag 2	Pulsdrukker w3	x	Laag 2	L13-2	x	RK44-2	X3.5-X3.6	44132HQW3																							-
7	Pulsdrukker - w4, Verlichting gangzone centraal, Laag 2	Pulsdrukker w4	x	Laag 2	L13-2	x	RK44-2	X3.7-X3.8	44132HQW4																							-
8	Pulsdrukker - g1, Verlichting gangzone centraal, Laag 2	Pulsdrukker g1	x	Laag 2	L13-2	x	RK44-2	X3.9-X3.10	44132HQG1																							-
9	Pulsdrukker - g2, Verlichting gangzone centraal, Laag 2	Pulsdrukker g2	x	Laag 2	L13-2	x	RK44-2	X3.11-X3.12	44132HQG2																							-
10	Pulsdrukker - g3, Verlichting gangzone centraal, Laag 2	Pulsdrukker g3	x	Laag 2	L13-2	x	RK44-2	X3.13-X3.14	44132HQG3																							-
11																																-
12																																-
13	Orientatie verlichting gangzone decentraal Laag 2, KN3A_L13-2	Magneetschakelaar	KN3A	Laag 2	L13-2	X1.1 - X1.2	RK44-2	X5.1-X5.2	44132ES01	HS-24 (2)						1	1	2	2								2					-
14	Orientatie verlichting gangzone decentraal Laag 2, KN3A_L13-2	Standsignalering	KN3A	Laag 2	L13-2	X2.1 - X2.2	RK44-2	X3.15-X3.16	44132ER01																							-
15	Orientatie verlichting gangzone decentraal Laag 2, KN3B_L13-2	Magneetschakelaar	KN3B	Laag 2	L13-2	X1.3 - X1.4	RK44-2	X5.3-X5.4	44132ES02	HS-24 (2)						1	1	2	2									2				-
16	Orientatie verlichting gangzone decentraal Laag 2, KN3B_L13-2	Standsignalering	KN3B	Laag 2	L13-2	X2.1 - X2.3	RK44-2	X3.15-X3.17	44132ER02																							-
17	Orientatie verlichting gangzone decentraal Laag 2, KN4A_L13-2	Magneetschakelaar	KN4A	Laag 2	L13-2	X1.5 - X1.6	RK44-2	X5.5-X5.6	44132ES03	HS-24 (2)						1	1	2	2								2					-
18	Orientatie verlichting gangzone decentraal Laag 2, KN4A_L13-2	Standsignalering	KN4A	Laag 2	L13-2	X2.1 - X2.4	RK44-2	X3.15-X3.18	44132ER03																							-
19	Orientatie verlichting gangzone decentraal Laag 2, KN4B_L13-2	Magneetschakelaar	KN4B	Laag 2	L13-2	X1.7 - X1.8	RK44-2	X5.7-X5.8	44132ES04	HS-24 (2)						1	1	2	2									2				-
20	Orientatie verlichting gangzone decentraal Laag 2, KN4B_L13-2	Standsignalering	KN4B	Laag 2	L13-2	X2.1 - X2.5	RK44-2	X3.15-X3.19	44132ER04																							-
21																																-
22																																-
23	Verlichting gangzone decentraal Laag 2, K1A_L13-2	Magneetschakelaar	K1A	Laag 2	L13-2	X1.9 - X1.10	RK44-2	X5.9-X5.10	44132ES05	HS-23 (2)						1	1	2										2				-
24	Verlichting gangzone decentraal Laag 2, K1A_L13-2	Standsignalering	K1A	Laag 2	L13-2	X2.1 - X2.6	RK44-2	X3.15-X3.20	44132ER05																							-
25	Verlichting koof gangzone decentraal Laag 2, K1B_L13-2	Magneetschakelaar	K1B	Laag 2	L13-2	X1.11 - X1.12	RK44-2	X5.11-X5.12	44132ES06	HS-23 (2)																		2				-
26	Verlichting koof gangzone decentraal Laag 2, K1B_L13-2	Standsignalering	K1B	Laag 2	L13-2	X2.1 - X2.7	RK44-2	X3.15-X3.21	44132ER06																							-
27	Verlichting gangzone decentraal Laag 2, K2A_L13-2	Magneetschakelaar	K2A	Laag 2	L13-2	X1.13 - X1.14	RK44-2	X5.13-X5.14	44132ES07	HS-23 (2)						1	1	2									2					-
28	Verlichting gangzone decentraal Laag 2, K2A_L13-2	Standsignalering	K2A	Laag 2	L13-2	X2.1 - X2.8	RK44-2	X3.15-X3.22	44132ER07																							-
29	Verlichting koof gangzone decentraal Laag 2, K2B_L13-2	Magneetschakelaar	K2B	Laag 2	L13-2	X1.15 - X1.16	RK44-2	X5.15-X5.16	44132ES08	HS-23 (2)																	2					-
30	Verlichting koof gangzone decentraal Laag 2, K2B_L13-2	Standsignalering	K2B	Laag 2	L13-2	X2.1 - X2.9	RK44-2	X3.15-X3.23	44132ER08																							-
31	Verlichting koof gangzone centraal Laag 2, K3A_L13-2	Magneetschakelaar	K3A	Laag 2	L13-2	X1.17 - X1.18	RK44-2	X5.17-X5.18	44132ES09	HS-23 (2)								2														-
32	Verlichting koof gangzone centraal Laag 2, K3A_L13-2	Standsignalering	K3A	Laag 2	L13-2	X2.1 - X2.10	RK44-2	X3.15-X3.24	44132ER09																							-
33	Verlichting gangzone decentraal Laag 2, K20A_L13-2	Magneetschakelaar	K20A	Laag 2	L13-2	X1.19 - X1.20	RK44-2	X5.19-X5.20	44132ES10	HS-23 (2)						1	1	2										2				
34	Verlichting gangzone decentraal Laag 2, K20A_L13-2	Standsignalering	K20A	Laag 2	L13-2	X2.1 - X2.11	RK44-2	X3.15-X3.25	44132ER10																							
35																																-
36																																-
37		-																														-
38																																
39	**Verklaring codering:**																															
40	Magneetschakelaar: KN3A	K = relaisnr., N = noodstroom, 3A = volgnummer;																														
41	Pulsdrukker naar DDC: 0754HQA1	07 = Regelkast, 5 = Nummer E-verdeelkast (L5), 4 = Laag (04) HQ = E codering (Hand-Sommeren=HQ), A1 = volgnummer pulsdrukker;																														
42	Stuurcommando vanuit DDC: 0754ES01	07 = Regelkast, 5 = Nummer E-verdeelkast (L5), 4 = Laag (04) ES = (Elektrisch Schakelen), 01 = volgnummer																														
43	Statusmelding (signalering) naar DDC: 0754ER01	07 = Regelkast, 5 = Nummer E-verdeelkast (L5), 4 = Laag (04) ER = (Elektrisch Registreren), 01 = volgnummer																														
44	Regelkast: RK07-04	07 = Volgnummer regelkast, 04 = Laag																														
45	Naregeling: 01L4HQ37F1	01= fase (1) L4 = Laag (04) HQ = E codering (Hand-Sommeren=HQ), xx = volgnummer DDC naregeling (37), F1 = volgnummer pulsdrukker																														
46	Blauwe arcering = Pulsdrukker																															
47	Bruine arcering = Stuurcommando DDC-systeem aan E-verdeelinrichting																															
48	Gele arcering = Statusmelding van E-verdeelinrichting aan DDC-systeem																															
49	Groene arcering = Inschakelvoorwaarde verlichting	(Getal (1 t/m 5) geeft prioriteit aan van betreffende voorwaarde (1=hoogste, 5=laagste prioriteit)																														
50	Paarse arcering = Signalering op touchscreen of DDC-systeem																															
51	Rode arcering = UITschakelvoorwaarde verlichting	(Getal (1 t/m 5) geeft prioriteit aan van betreffende voorwaarde (1=hoogste, 5=laagste prioriteit)																														
52	Grijze arcering = Inschakelvoorwaarde verlichting	HS-02 (3) in betreffende vak geeft aan: HS-02 geeft aan: Handschakelaar 2 op touchscreen met functie AAN-AUT. Code (3) geeft prioritiet aan van betreffende voorwaarde (1=hoogste, 5=laagste prioriteit)																														
53																																
54																																
55																																
56																																
57																																
58																																
59																																
60																																
61	Akkoord Breijer:	DEFINITIEF Par.: Datum: 21-9-2010						Akkoord NUNU:																								
62																																
63																																
64																																
65																																

„NUNU" B.V.
Automatisering
Mijlweg 51 - 53
3295 KG 's-GRAVENDEEL
Tel.: 078 - 6739311 Fax: 078 - 6734360

Akkoord HE adviseurs: **GOEDGEKEURD**

BEKEKEN
Door A.A. Peters - HE adviseurs om 11:08 , 26-8-10

12/10/2010 6 zien HE