BOAG BV
DEFINITIEF
15 OKT. 2010

ORIGINEEL

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AT	BA	BB	BC	BD
1										FUNCTIONALITEIT																					
2										TOUCHSCREEN03			Applicatiesoftware DDC-systeem | Grafische interface-beheercomputer																		
3	Benaming	Toelichting	Magn.schak.	Locatie	Verdeler	Klemnummer	Regelkast	Klemnummer	App. Code	Hand AAN-AUT	Hand Timer	Signalering (AAN-UIT)	Hand AAN-AUT	Hand Timer	Signalering (AAN-UIT)	Brandmelding	Inbraakdetectie	Klokprogramma-21	Klokprogramma-22	Klokprogramma-23	Klokprogramma-24	Klokprogramma-25	Klokprogramma-26	Klokprogramma-27	Klokprogramma-28	Klokprogramma-29	Pulsdrukkers d1 - d2	Schemerschakelaar	Inbraak detectie scherp gesteld (gebouw leeg)		Opmerking
4	Pulsdrukker - d1, Verlichting gangzone centraal, Laag 4	Pulsdrukker d1	x	Laag 4	L19-4	x	RK50-4	X3.1 - X3.2	50194HQD1																						-
5	Pulsdrukker - d2, Verlichting gangzone centraal, Laag 4	Pulsdrukker d2	x	Laag 4	L19-4	x	RK50-4	X3.3 - X3.4	50194HQD2																						-
6																															-
7																															-
8	Orientatie verlichting gangzone decentraal Laag 4, KN3A_L19-4	Magneetschakelaar	KN3A	Laag 4	L19-4	X1.1 - X1.2	RK50-4	X5.1 - X5.2	50194ES01	HS-24 (2)						1	1	2	2								2				-
9	Orientatie verlichting gangzone decentraal Laag 4, KN3A_L19-4	Standsignalering	KN3A	Laag 4	L19-4	X2.1 - X2.2	RK50-4	X3.5 - X3.6	50194ER01																						-
10	Orientatie verlichting trappen centraal Laag 4, KN3B_L19-4	Magneetschakelaar	KN3B	Laag 4	L19-4	X1.3 - X1.4	RK50-4	X5.3 - X5.4	50194ES02	HS-22 (2)						1	1	2	2												-
11	Orientatie verlichting trappen centraal Laag 4, KN3B_L19-4	Standsignalering	KN3B	Laag 4	L19-4	X2.1 - X2.3	RK50-4	X3.5 - X3.7	50194ER02																						-
12	Orientatie verlichting gangzone decentraal Laag 4, KN4A_L19-4	Magneetschakelaar	KN4A	Laag 4	L19-4	X1.5 - X1.6	RK50-4	X5.5 - X5.6	50194ES03	HS-24 (2)						1	1	2	2								2				-
13	Orientatie verlichting gangzone decentraal Laag 4, KN4A_L19-4	Standsignalering	KN4A	Laag 4	L19-4	X2.1 - X2.4	RK50-4	X3.5 - X3.8	50194ER04																						-
14	Orientatie verlichting trappen centraal Laag 4, KN4B_L19-4	Magneetschakelaar	KN4B	Laag 4	L19-4	X1.7 - X1.8	RK50-4	X5.7 - X5.8	50194ES05	HS-22 (2)						1	1	2	2												-
15	Orientatie verlichting trappen centraal Laag 4, KN4B_L19-4	Standsignalering	KN4B	Laag 4	L19-4	X2.1 - X2.5	RK50-4	X3.5 - X3.9	50194ER05																						-
16																															-
17																															-
18	Verlichting gangzone decentraal Laag 4, K1A_L19-4	Magneetschakelaar	K1A	Laag 4	L19-4	X1.9 - X1.10	RK50-4	X5.9 - X5.10	50194ES06	HS-23 (2)						1	1	2									2				-
19	Verlichting gangzone decentraal Laag 4, K1A_L19-4	Standsignalering	K1A	Laag 4	L19-4	X2.1 - X2.6	RK50-4	X3.5 - X3.10	50194ER06																						-
20	Verlichting koof gangzone decentraal Laag 4, K1B_L19-4	Magneetschakelaar	K1B	Laag 4	L19-4	X1.11 - X1.12	RK50-4	X5.11 - X5.12	50194ES07	HS-23 (2)																	2				-
21	Verlichting koof gangzone decentraal Laag 4, K1B_L19-4	Standsignalering	K1B	Laag 4	L19-4	X2.1 - X2.7	RK50-4	X3.5 - X3.11	50194ER07																						-
22	Verlichting trappen centraal Laag 4, K4A_L19-4	Magneetschakelaar	K4A	Laag 4	L19-4	X1.13 - X1.14	RK50-4	X5.13 - X5.14	50194ES08	HS-21 (2)						1	1	2													-
23	Verlichting trappen centraal Laag 4, K4A_L19-4	Standsignalering	K4A	Laag 4	L19-4	X2.1 - X2.8	RK50-4	X3.5 - X3.12	50194ER08																						-
24																															
25																															
26																															
27																															
28																															
29																															
30		-																													
31																															
32	**Verklaring codering:**																														
33	Magneetschakelaar: KN3A	K = relaisnr., N = noodstroom, 3A = volgnummer;																													
34	Pulsdrukker naar DDC: 0754HQA1	07 = Regelkast, 5 = Nummer E-verdeelkast (L5), 4 = Laag (04) HQ = E codering (Hand-Sommeren=HQ), A1 = volgnummer pulsdrukker;																													
35	Stuurcommando vanuit DDC: 0754ES01	07 = Regelkast, 5 = Nummer E-verdeelkast (L5), 4 = Laag (04) ES = (Elektrisch Schakelen), 01 = volgnummer																													
36	Statusmelding (signalering) naar DDC: 0754ER01	07 = Regelkast, 5 = Nummer E-verdeelkast (L5), 4 = Laag (04) ER = (Elektrisch Registreren), 01 = volgnummer																													
37	Regelkast: RK07-04	07 = Volgnummer regelkast, 04 = Laag																													
38	Naregeling: 01L4HQ37F1	01= fase (1) L4 = Laag (04) HQ = E codering (Hand-Sommeren=HQ), xx = volgnummer DDC naregeling (37), F1 = volgnummer pulsdrukker																													
39	Blauwe arcering = Pulsdrukker																														
40	Bruine arcering = Stuurcommando DDC-systeem aan E-verdeelinrichting																														
41	Gele arcering = Statusmelding van E-verdeelinrichting aan DDC-systeem																														
42	Groene arcering = Inschakelvoorwaarde verlichting	(Getal (1 t/m 5) geeft prioriteit aan van betreffende voorwaarde (1=hoogste, 5=laagste prioriteit)																													
43	Paarse arcering = Signalering op touchscreen of DDC-systeem																														
44	Rode arcering = UITschakelvoorwaarde verlichting	(Getal (1 t/m 5) geeft prioriteit aan van betreffende voorwaarde (1=hoogste, 5=laagste prioriteit)																													
45	Grijze arcering = Inschakelvoorwaarde verlichting	HS-02 (3) in betreffende vak geeft aan: HS-02 geeft aan: Handschakelaar 2 op touchscreen met functie AAN-AUT. Code (3) geeft prioritiet aan van betreffende voorwaarde (1=hoogste, 5=laagste prioriteit)																													
46																															
47																															
48																															
49																															
50																															
51																															
52																															
53																															
54	Akkoord Breijer:	DEFINITIEF Par.: Datum: 21-09-2010						„NUNU" B.V. ELEKTROTECHNIEK Molenweg 153 3295 KG 's-GRAVENDEEL Tel.: 078 - 6739311 Fax: 078 - 6734360		Akkoord NUNU:																						
55																															
56																															
57																															
58																															

Akkoord HE adviseurs: **GOEDGEKEURD**

BEKEKEN
Door A.A. Peters - HE adviseurs om 13:08 , 26-8-10

12/10/2010 Gezien HE