Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

RWS INFORMATIE

Huisregels Haringvlietsluizencomplex



Uitgegeven door	RWS WNZ – Afdeling Stormvloedkeringen
Auteur	Coen Everaers – Adviseur veiligheid & gezondheid
Verificatie	Piet Voogt – Adviseur Arbo & veiligheid RWS WNZ
Documentnummer	HVL-ALG-01
Versienummer	2020.02
Datum	10 april 2020
Status	Definitief
Autorisatie	Peter Vlam – Keringmanager

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Inleiding

Welkom op het Haringvlietsluizencomplex. Middels deze huisregels willen wij je bekend maken met het complex en zijn specifieke regels.

De huisregels beschrijven de basisregels die gelden op het Haringvlietsluizencomplex die moeten leiden tot veilig (samen)werken op deze stormvloedkering. Naast deze huisregels kunnen aanvullende/specifieke door RWS en/of jouw werkgever gestelde regels van toepassing zijn.
Deze regels dragen bij aan een kwalitatief goede, efficiënte en veilige uitvoering van de werkzaamheden en een veilig verblijf.

Wij vertrouwen erop dat je, ongeacht jouw functie, zult bijdragen aan een goede, gezonde en veilige uitvoering van jouw werk. Ons motto is: "We werken veilig of we werken niet." We rekenen daarbij ook op jouw inzet.

Maarten van der Plas	Object beheerder	+31 (0)6 51 39 77 64
Martin Stoutjesdijk	Object deskundige	+31 (0)6 15 02 04 96
Stanley Veenstra	Object deskundige	+31 (0)6 12 91 57 97
Peter Vlam	Keringmanager	+31 (0)6 53 53 32 47
Coen Everaers	Adviseur veiligheid & gezondheid	+31 (0)6 11 06 13 33

1 Adresgegevens

Haringvlietsluizen	
Adres	Haringvlietplein 2, 3251LD te Stellendam
Telefoon receptie	+31 (0)88 797 09 60
Telefoon bediening	+31 (0)88 797 09 61

Goereese sluis	
Adres	Sluisplein 3, 3251LR te Stellendam
Telefoon bediening	+31 (0)88 797 09 61

2 Instructie huisregels

- Kering medewerkers instrueren eigen medewerkers en/of bezoekers ten aanzien van de op hen van toepassing zijnde huisregels en veiligheidsvoorschriften.
- RWS verstrekt de huisregels aan gecontracteerde opdrachtnemers in de voorbereidingsfase.
- Gecontracteerde opdrachtnemers instrueren eigen medewerkers en/of onderaannemers ten aanzien van de huisregels vóór aanvang van werkzaamheden op het Haringvlietsluizencomplex.
- Wanneer er werkzaamheden uitgevoerd worden, waarbij de huisregels niet toereikend zijn, kunnen andere/aanvullende afspraken worden gemaakt door de Object beheerder.

3 Toegang tot het terrein en gebouwen

- Bij aankomst bij de toegangspoort, meld u zich telefonisch of via de intercom bij de receptie om toegang tot het terrein te krijgen. Hierna meld u zich fysiek bij de receptie van het Centraal Kantoor Gebouw (CKG).
- Medewerkers van Rijkswaterstaat en van (onder)aannemers die in opdracht van Rijkswaterstaat werkzaamheden op het Haringvlietsluizencomplex moeten verrichten, melden zich bij:
    - De receptie (tijdens kantooruren van Ma-Vr 07:00-18:00 uur).
    - De sluisbediening (buiten kantooruren).
- Hen wordt toegang verleend tot het CKG nadat zij:
    - Zich gelegitimeerd hebben;
    - Hebben gemeld in opdracht van welke organisatie zij het Haringvlietsluizencomplex komen bezoeken;
    - Hebben gemeld wie hun contactpersoon is. Als de genoemde contactpersoon niet aanwezig is, dan verifieert de receptie het bezoek bij een keringmedewerker;
    - Zich bij de receptie hebben aangemeld en geregistreerd zijn in Facilitor (bij het verlaten dient men zich weer af te melden).
- Toegang tot het Haringvlietsluizencomplex is alleen mogelijk indien:
    - Men is aangemeld bij de Object beheerder;
    - Men bekend is met de huisregels en deze heeft geaccepteerd middels ondertekening.
- Tijdens de uitvoering van onderhoudsprojecten kunnen bepaalde gebieden (tijdelijk) zijn afgesloten of gelden er aangepaste veiligheidsregels. Deze maatregelen zullen duidelijk herkenbaar zijn en tijdig worden gecommuniceerd.

4 Algemene regels

- Vuile (werk)kleding en (werk)schoenen zijn niet toegestaan in het CKG.
- Eten en drinken is alleen toegestaan in de CKG kantoren, kantine en daartoe aangewezen (tijdelijke) voorzieningen zoals schaftketen.
- Het is personen, die onder invloed zijn van medicijnen die de rijvaardigheid en bedieningshandelingen negatief beïnvloeden (gele sticker), niet toegestaan activiteiten uit te voeren op het Haringvlietsluizencomplex.
- Toegangsmiddelen (sleutels/pasjes) worden uitgegeven door de Object beheerder of Object Deskundige. Elke sleutelbezitter is verantwoordelijk voor het weer afsluiten van de betreden ruimtes en terreinen.
- De verlichting dient bij het verlaten van ruimten uitgeschakeld te worden.
- Deuren dienen bij het verlaten van ruimten weer afgesloten te worden.
- Arbeidsmiddelen zoals machines, apparaten, (elektrisch) hand- gereedschap, klim- en reddingsmiddelen, welke tijdens werkzaamheden worden gebruikt, dienen te voldoen aan de wettelijk vastgestelde veiligheidseisen en aantoonbaar periodiek te zijn gekeurd en onderhouden.
- Gezelschappen/groepen die rondgeleid worden door een kering medewerker of een gecontracteerde aannemer waarbij geen PBM voorhanden zijn, moeten gebruik maken van de ‘publieksrondleidingsroute.’
- Het maken van foto- of filmopnames is alleen toegestaan met toestemming van de beheerder.

5 Verkeersveiligheid op het terrein

- Parkeren is alleen toegestaan in de gemarkeerde parkeervakken, of daartoe aangewezen locaties door Rijkswaterstaat.
- Niet parkeren bij trafo ruimten, blusmiddelen, reddingsmiddelen of voor in- en uitgangen zodanig dat vluchtroutes geblokkeerd worden.
- Bebording gaat boven de huisregels.
- Wegenverkeerswet is van toepassing op het gehele terrein van de stormvloedkering.
- Er geldt een maximum snelheid van 30 km/h op het gehele terrein.
- Het terrein voorzichtig in- en uitrijden.
- Tijdens de uitvoering van onderhoudsprojecten kunnen bepaalde gebieden (tijdelijk) zijn afgesloten of gelden er aangepaste veiligheidsregels. Deze maatregelen zullen duidelijk herkenbaar zijn en tijdig worden gecommuniceerd.
- Voor het rijden over de parallelweg van de dam en parkeren op de dampijlers is een ontheffing noodzakelijk. Deze ontheffing dient ruim van te voren aangevraagd te worden via de Object beheerder.

6 Veilig uitvoeren van werkzaamheden

- Voor het werken in, aan of op elektrische installaties gelden een aantal wettelijke voorschriften, normen en werkinstructies. Volg voor veilig werken aan E&I installaties E-Bedrijfsvoorschriften.
- Veilig werken door opdrachtnemers is o.a. vastgelegd in een werkinstructie, procedure(s), V&G-plan(nen), TRA('s) en LMRA('s). RWS zal voorafgaand aan de werkzaamheden de documenten op inhoud beoordelen.
- RWS Object beheerder of object deskundigen zijn bevoegd om nadere aanwijzingen te geven of maatregelen te nemen ter voorkoming van gevaar of risicovolle situaties.
- Voorkom dat er schadelijk stoffen of materialen worden gemorst of in het oppervlakte water terechtkomen.
- Stoffen die uit een installatie zijn gelekt of tijdens het werk of transport gemorst zijn (water/olie), moeten direct bedekt worden met absorptiekorrels en worden opgeruimd.
- Noodzakelijke verspanende en/of hete werkzaamheden zoals boren, zagen en schuren moeten zo veel mogelijk buiten plaatsvinden. Als dat niet mogelijk is, is toestemming van de Object beheerder nodig om deze werkzaamheden binnen uit te voeren. Er zijn dan maatregelen nodig om vrijkomende (stof-) deeltjes direct op te vangen en af te voeren.
- Voor graaf-, las-, brand- en duikwerkzaamheden op het kering complex, dient vooraf toestemming verleend te worden door de RWS Object beheerder of Object deskundige. Dit in verband met schepen die gevaarlijke stoffen vervoeren (blauwe kegel schepen). Zie bijlage B.
- Doorvoeringen moeten direct brandwerend worden afgedicht.
- Schades, afwijkingen en/of mankementen dienen direct gemeld worden bij de Object beheerder/begeleider van de werkzaamheden.
- Na het werk de technische ruimten en/of het gebouw altijd schoon achterlaten. Er mag geen gereedschap of afval achterblijven. Opslag van materiaal vindt plaats in overleg met de Object beheerder.
- Tijdens onweer en windsnelheden boven 7 beaufort, mag men geen buitenwerkzaamheden uitvoeren op de objecten, behoudens calamiteiten.

7 Betreden specifieke ruimten

De volgende ruimtes vragen een specifieke manier van betreden:

Besloten ruimten
Wanneer een besloten ruimte wordt betreden heeft men goedkeuring van de beheerder nodig en dient men de juiste beheersmaatregelen te treffen conform de geldende wet- en regelgeving.

Besloten ruimten staan opgesomd in de Elektrische Bedrijfsvoorschriften 4SVK.


Besloten ruimten zijn voorzien van een rood toegangsluik met identificatie nummer.
Zie hiervoor de procedure 'betreden besloten ruimten.'


Bijzondere ruimte
Visriolen mogen niet alleen worden betreden.

Dak Centraal Kantoor Gebouw
Antennes staan op het dak van het kantoorpand, zie onder de locatie van de zendmast mobiele telefonie (1) en de C2000 donor antenne (2).









De actiezones zijn aangemerkt met een gele streep en ketting, betreed deze niet tenzij overeenstemming met de beheerder of mobiele operator van de zendmast.

Checklist veilig werken

- Bepaal de veilige actiezone
  Herken je de antenne niet, neem dan contact op met de eigenaar van het gebouw, je werkgever of opdrachtgever. Zij kunnen het type antenne en de actiezone achterhalen.
- Baken de actiezone af
  Baken de actiezone af met een lint of bord, zo dat je niet tijdens het werk de antenne en de actiezone per ongeluk kunt vergeten.

Vuistregel 5 meter

- Je blijft altijd binnen de veilige internationale norm als je op 5 meter afstand van de antenne blijft.

8 Waarschuwingssignalen

De hieronder aangegeven waarschuwingssignalen kunnen gegeven worden. Op waarschuwingssignalen dient men direct te reageren:

- Door middel van de omroepinstallatie kunnen vanuit het CKG waarschuwingen en/of aanwijzingen gegeven worden. Volg deze waarschuwingen/aanwijzingen direct op.
- Bij het in beweging komen van de ophaalbrug, basculebrug of sluisdeuren, klinkt een akoestisch belsignaal. Zorg ervoor dat u bij het bewegen op veilige afstand van bewegende delen bent.
- Het Haringvlietsluizencomplex is voorzien van brandmelders. Bij brand zal een akoestisch slow-whoop signaal klinken. Hierop dient men het object zo snel mogelijk te verlaten via de vluchtwegen en te verzamelen op een verzamelplaats. Let op de windrichting. Zie bijlage A.

9 Gedrag

- Binnen alle ruimten en het gehele terrein het Haringvlietsluizencomplex geldt een verbod voor roken en open vuur. Roken is alleen toegestaan op daartoe aangewezen plaatsen.
- Op het gehele terrein geldt een verbod op het bezit en gebruik alsmede het onder invloed zijn van alcohol en/of drugs.
- Het gebruik van mobiele telefoons is alleen toegestaan wanneer dit geen direct gevaar voor de beller of voor de directe omgeving oplevert. Het gebruik van mobiele telefoons is niet toegestaan tijdens het uitvoeren van werkzaamheden of het bedienen van een installatie.

10 Bedieningshandelingen

- Bedieningshandelingen mogen alleen worden verricht door daartoe aangewezen en bevoegde personen.

11 Melden van incidenten / calamiteiten

Op diverse plaatsen zijn alarmkaarten opgehangen. Deze alarmkaarten beschrijven de handelswijze in geval van een calamiteit.

Eerst: Aanspreken medewerker op locatie / werk zo nodig stilleggen / gevaarlijke situatie opheffen. Vervolgens melding maken van het incident:

- Bij Object beheerder of Object deskundige + Contract Manager PPO.
- Bij stil leggen en/of ernstig ongeval ook telefonisch melden bij V&G adviseurs PPO en beheerder.

In geval van ongevallen en/of brand:

- Bel 112 (indien van toepassing). Meld hierbij:
  - Naam;
  - Aard van het ongeval;
  - Plaats van het ongeval;
  - Aantal gewonden.

Bel via de interne telefoontoestellen **4444** om de beheerder op de hoogte te brengen van het ongeval / de brand.
Met externe toestellen dient **088 797 0960** of **088 797 4475** gebeld te worden.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

12 Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM's)

Afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden, locatie en duur van de werkzaamheden dient het totaal aan PBM's vastgesteld en toegepast te worden. PBM-plicht is geldig binnen de blauwe zones. Zie bijlage D.



Hoofdbescherming geldt overal op het object.



Valbeveiliging dient gebruikt te worden bij werkzaamheden vanaf 2,5 meter hoogte of op plaatsen waar een voorziening en/of markering is aangebracht.



Veiligheidsschoenen zijn verplicht op het gehele object.



Gehoorbescherming is verplicht bij alle werkzaamheden waarbij een geluidsniveau van 85dBA en hoger wordt geproduceerd.



Oranje reflecterende kleding is verplicht op het gehele object (jas of vest).



Handschoenen zijn verplicht waar de werkzaamheden zich daartoe lenen (bijv. gevaarlijke stoffen).



Het dragen van een reddingsvest is verplicht binnen 4 meter van het water en bij het overstappen op vaartuigen. Drijfvermogen: minimaal 275N



Gepaste werkkleding dient gedragen te worden. Korte broek of ontbloot bovenlichaam is niet toegestaan.

Een oranje reflecterend vest of jas dient te voldoen aan de RWS Richtlijnen en Specificaties voor veiligheidskleding bij werkzaamheden (NEN-ISO-EN 20741).

De handzender van het persoonsgebonden veiligheidssysteem dient ten alle tijden gedragen te worden als men zich individueel binnen de blauwe zone begeeft. Deze wordt verstrekt door de dienstdoende bedienaar of Object beheerder. Zie bijlage C.

Om de herkenbaarheid van verschillende groepen te borgen is een kleurcode systeem voor helmen ingevoerd:



Witte helm: RWS medewerker.

Mogen zich zelfstandig over het terrein begeven, indien object bekend.



Rode helm: Tijdelijke opdrachtnemer.

Verblijfsgebied en regels middels instructie door RWS of vaste opdrachtnemer.



Blauwe helm:

Medewerker vaste opdrachtnemer.

Mogen zich zelfstandig over het terrein begeven, indien object bekend.



Gele helm: Bezoeker.

Een bezoeker is niet object bekend en dient continue onder begeleiding van een witte of blauwe helm te zijn.

13 Handhavingsbeleid

- Personeel van Rijkswaterstaat is bevoegd om nadere aanwijzingen te geven of maatregelen te nemen ter voorkoming van gevaar of risicovolle situaties conform waarschuwingsbeleid.
- Alle personen op het Haringvlietsluizencomplex dienen de aanwijzingen van de RWS medewerkers te allen tijde op te volgen.
- De RWS medewerkers hebben de taak toe te zien op het naleven van de huisregels. Bij afwijking kan de toegang worden ontzegd conform onderstaand beleid:
    - 1e waarschuwing heeft geen direct gevolg. De registratie wordt gemeld aan de partij voor wie betreffende medewerker werkzaamheden heeft verricht.
    - 2e waarschuwing wordt een officiële waarschuwing. De officiële waarschuwing wordt gecommuniceerd naar de partij voor wie betreffende medewerker werkzaamheden heeft verricht. Aan partij wordt het verzoek tot aantoonbare verbeteractie gedaan.
    - 3e waarschuwing betekend tot nader order geen toegang. De officiële waarschuwing en sanctie wordt gecommuniceerd naar de partij voor wie betreffende medewerker werkzaamheden heeft verricht.


14 EHBO koffers


EHBO koffers bevinden zich bij de receptie van het CKG en de bedienruimte.


Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

A – Plattegrond Haringvlietsluizencomplex + Verzamelplaatsen










Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat


B – Verklaring herkenbaarheid schepen met gevaarlijke stoffen volgens Binnenvaart Politie Reglement







1 blauwe kegel of 1 blauw licht = Brandbare stoffen (schets 31a)





2 blauwe kegels of 2 blauwe lichten = Stoffen schadelijk voor de gezondheid (schets 32a)





3 blauwe kegels of 3 blauwe lichten = Ontplofbare stoffen (schets 33)

C – Gebruikershandleiding persoonsgebonden veiligheidssysteem

Het persoonsgebonden veiligheidssysteem bestaat uit meerdere handzenders en ontvangers.
De ontvangers verwerken het signaal naar het meldsysteem. Alle meldingen worden volgens protocol afgehandeld en gemeld bij de bedienaar .

Alle ontvangers resetten volledig automatisch, zodat er altijd nieuwe alarmeringen gegenereerd kunnen worden. Technische storingen aan het systeem worden eveneens gemeld aan het meldsysteem.

De handzender, die u bij u draagt, heeft de functies alarmoproep en medische signalering.

Een alarmoproep, of paniekalarm, geeft u door het gelijktijdig indrukken van de twee oranje drukknoppen op de handzender. Het rode LED-lampje op de handzender geeft aan dat de verzending geslaagd is.

De medische, of onwel-signalering geschiedt volledig automatisch: de handzender dient verticaal gedragen te worden.
Komt de handzender uit positie, in een hoek van +/- 40 graden, dan hoort u uit de handzender een akoestisch signaal, een geluidssignaal. Dit geluid houdt ongeveer 15 seconden aan: binnen deze tijd dient de handzender weer in de juiste positie gebracht te zijn. Het geluidssignaal stopt dan.

Moet u werkzaamheden verrichten in gebogen, scheve, positie, dan kunt u de voorsignaleringstijd van 15 seconden verlengen naar 6 minuten, door het eenmalig indrukken van de kleine, grijze drukknop bovenop de handzender. De zender zal dan, in scheve positie, pas na zes minuten het voorsignaal laten horen en binnen 15 seconden dient de zender dan weer in verticale positie gebracht te worden.

Wanneer de handzender niet gebruikt hoeft te worden, kunt u de medische functie uitschakelen door hetzelfde grijze knopje lang ingedrukt te houden totdat u twee piepjes hoort.
Weer inschakelen gebeurt op dezelfde manier: het grijze knopje lang ingedrukt houden totdat u één piepsignaal hoort.

Met de zwarte schuifknop aan de zijkant van de handzender, kunnen de oranje drukknoppen zwaarder indrukbaar worden gemaakt. Deze functie blijft meestal ongebruikt.

Iedere loze alarmmelding dient altijd gemeld te worden aan de bedienaar. Dit doet u met de telefoon op iedere locatie: het alarmnummer staat vermeld op de telefoon.

Technische storingen of mankementen dienen direct gemeld te worden aan de Object beheerder.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

D – Blauwe zones

Binnen de blauwe zone is het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) verplicht:



