

4.2 Reiniging en desinfectie

Ademaansluiting na elk gebruik reinigen en desinfecteren.



WAARSCHUWING

Het maskerlichaam moet zo grondig worden gereinigd, dat er geen resten van cosmetica-producten op het maskerlichaam achterblijven. Anders kan de elasticiteit in het afdichtgedeelte verdwijnen, waardoor de ademfilteraansluiting niet meer juist zit.



VOORZICHTIG

Voor het reinigen en desinfecteren geen oplosmiddelen (bijv. aceton, alcohol) of schoonmaakmiddelen met schuurdeeltjesgebruiken. Alleen de beschreven procedures en de aangegeven reinigings- en desinfectiemiddelen gebruiken. Andere middelen, doseringen en inwerkingstijden kunnen de ademfilteraansluiting beschadigen.

Volgelaatsmaskers met een vizier, dat door "PCaf" wordt aangeduid, aan de binnenzijde niet met een doek reinigen of droogmaken, omdat hierbij de coating kan worden beschadigd. Deze ademfilteraansluitingen moeten na het drogen minstens één dag bij een normaal klimaat volgens DIN EN ISO 291 onverpakt worden geventileerd, zodat de coating kan regenereren en een optimale levensduur kan worden bereikt.



Voor informatie over geschikte reinigings- en desinfectiemiddelen en hun specificaties, zie document 9100081 op www.draeger.com/IFU.

1. Toebehoren verwijderen en afzonderlijk reinigen.
2. Prepareer een reinigungsoplossing van water en een reinigungsmiddel.
3. Reinig alle componenten met een zachte doek en een reinigungsoplossing.

4. Alle componenten onder stromend water grondig afspoelen.
5. Prepareer een desinfectiebad van water en een desinfectiemiddel.
6. Leg alle componenten die gedesinfecteerd moeten worden in het desinfectiebad.
7. Alle componenten onder stromend water grondig afspoelen.
8. Alle componenten aan de lucht of in de droogkast laten drogen (temperatuur: max. 60 °C). Vermijd blootstelling aan direct zonlicht.
9. Toebehoren monteren.

Masker-helm-combinatie	De glijvlakken (kogelscharnier, geleidingsplaat) van de masker-/helm-adapter met Voltalev® of Molykote® 111 nasmeren.
------------------------	---

10. Het aansluitstuk (afb. A3-18 op pagina 3) in het bereik van de pakkingvlakken vliedun met een laag Vaseline of Molykote® 111 bevochtigen.



AANWIJZING

De ademaansluiting kan ook machinaal worden gereinigd en gedesinfecteerd. Informatie hierover is bij Dräger verkrijgbaar.