

I/O-Lijst				Boven-/Middenhoofd				Wijl		
Project	Sluis III met spuiwerk, Wilhelminakanaal			Deelproject	Sluis	Datum	27-10-2006			
Soort tekening	IO-lijst			Deelinstallatie	Algemeen	Revisiedatum	27-10-2006			
				Doc.nummer	NBDW200640419	Versie	A			
Kaart	Pos	Kanaal	Type	Tag	Omschrijving 1	Omschrijving 2	Componentcode	0=	1=	opmerkingen
		04	DI	D04di113	Deur 4	Stand voor dicht	F=A33+BE01-K0712	Niet voor dicht	Voor dicht	
		05	DI	D04msA50	Deur 4	Storing motor	F=A33+BE01	Storing	Geen storing	
		06	DI	D04wsA30	Deur 4	Werkshakelaar	F=A33+BE01-K0702	Uitgeschakeld	Automatisch	
		07	DI	D04hbA40	Deur 4	Handbeweging	F=A33+BE01-K0704	Hand	Automatisch	
		08	DI							
-A0409/7		01	DI	S03opI01	Schuif 3	Stand open	F=A33+BE01-K0311	Niet open	Stand open	
2500-13		02	DI	S03di111	Schuif 3	Stand dicht	F=A33+BE01-K0312	Niet dicht	Stand dicht	
		03	DI	S03olA01	Schuif 3	Olle niveau te laag	F=A33+BE01-K0313	Niveau te laag	Niveau OK	
		04	DI	S03msA50	Schuif 3	Storing motor	F=A33+BE01-F0303	Storing	Geen storing	
		05	DI	S03wsA30	Schuif 3	Werkshakelaar	F=A33+BE01-K0314	Uitgeschakeld	Automatisch	
		06	DI	D031JA01	Ijs-/vuilverwijderingsinstallatie	Storing	F=P31+BE01-F0111	Storing	Geen storing	
		07	DI	D03dpI01	Dompelpomp kelder 3	Automaat	F=A33+BE01-F1103	Automaat uit	Automaat in	
		08	DI							
-A0410/8		01	DI	S04opI01	Schuif 4	Stand open	F=A33+BE01-K0811	Niet open	Stand open	
2500-13		02	DI	S04di111	Schuif 4	Stand dicht	F=A33+BE01-K0812	Niet dicht	Stand dicht	
		03	DI	S04olA01	Schuif 4	Olle niveau te laag	F=A33+BE01-K0813	Niveau te laag	Niveau OK	
		04	DI	S04msA50	Schuif 4	Storing motor	F=A33+BE01-F0803	Storing	Geen storing	
		05	DI	S04wsA30	Schuif 4	Werkshakelaar	F=A33+BE01-K0814	Uitgeschakeld	Automatisch	
		06	DI	D041JA01	Ijs-/vuilverwijderingsinstallatie	Storing	F=P31+BE01-F0115	Storing	Geen storing	
		07	DI	D04dpI01	Dompelpomp kelder 4	Automaat	F=A33+BE01-F1108	Automaat uit	Automaat in	
		08	DI							
-A0411/9		01	DO	D01soS50	Deur 1	Sturing OPENEN	F=A31+BE01-K8102	Stop	Bedrijf	
2500-13		02	DO	D01sdS50	Deur 1	Sturing SLUITEN	F=A31+BE01-K8104	Stop	Bedrijf	
		03	DO	D01rLS50	Deur 1	Rem lichten	F=A31+BE01-K8106	Stop	Bedrijf	
		04	DO	D01hsS50	Deur 1	Hoge snelheid	F=A31+BE01-K8108	Lage snelheid	Hoge snelheid	
-A0412/10		01	DO	D02soS50	Deur 2	Sturing OPENEN	F=A31+BE01-K8110	Stop	Bedrijf	
2500-13		02	DO	D02sdS50	Deur 2	Sturing SLUITEN	F=A31+BE01-K8112	Stop	Bedrijf	
		03	DO	D02rLS50	Deur 2	Rem lichten	F=A31+BE01-K8114	Stop	Bedrijf	
		04	DO	D02hsS50	Deur 2	Hoge snelheid	F=A31+BE01-K8116	Lage snelheid	Hoge snelheid	
-A0413/11		01	DO	S01soS50	Schuif 1	Sturing OPENEN	F=A31+BE01-K8302	Stop	Bedrijf	
2500-13		02	DO	S01sdS50	Schuif 1	Sturing SLUITEN	F=A31+BE01-K8304	Stop	Bedrijf	
		03	DO	S01spS50	Schuif 1	Start pomp	F=A31+BE01-K8306	Stop	Bedrijf	
		04	DO	D011jS60	Ijs-/vuilverwijderingsinstallatie	In bedrijf	F=P31+BE01-K8108	Stop	Bedrijf	
-A0414/12		01	DO	S02soS50	Schuif 2	Sturing OPENEN	F=A31+BE01-K8310	Stop	Bedrijf	
2500-13		02	DO	S02sdS50	Schuif 2	Sturing SLUITEN	F=A31+BE01-K8312	Stop	Bedrijf	
		03	DO	S02spS50	Schuif 2	Start pomp	F=A31+BE01-K8314	Stop	Bedrijf	
		04	DO	D021jS60	Ijs-/vuilverwijderingsinstallatie	In bedrijf	F=P31+BE01-K8116	Stop	Bedrijf	
-A0415/13		01	DO	D03soS50	Deur 3	Sturing OPENEN	F=A33+BE01-K8102	Stop	Bedrijf	
2500-13		02	DO	D03sdS50	Deur 3	Sturing SLUITEN	F=A33+BE01-K8104	Stop	Bedrijf	
		03	DO	D03rLS50	Deur 3	Rem lichten	F=A33+BE01-K8106	Stop	Bedrijf	
		04	DO	D03hsS50	Deur 3	Hoge snelheid	F=A33+BE01-K8108	Lage snelheid	Hoge snelheid	