

I/O-Lijst **Benedenhoofd** **WIII**

Project	Sluis III met spuitwerk, Wilhelminakanal	Deelproject	Sluis	Datum	27-10-2006
Soort tekening	IO-lijst	Deelinstallatie	Algemeen	Revisiedatum	27-10-2006
		Doc. nummer	NBDW200640419	Versie	A

Kaart	Pos	Kanaal	Type	Tag	Omschrijving 1	Omschrijving 2	Componentcode	0=	1=	opmerkingen
-A0503	1	D05opI01	DI		Deur 5	Stand open	F=A32+BE01-K0206	Niet open	Stand open	
2500-14	02	D05diI111	DI		Deur 5	Stand dicht	F=A32+BE01-K0208	Niet dicht	Stand dicht	
	03	D05opI03	DI		Deur 5	Stand voor open	F=A32+BE01-K0210	Niet voor open	Voor open	
	04	D05diI113	DI		Deur 5	Stand voor dicht	F=A32+BE01-K0212	Niet voor dicht	Voor dicht	
	05	D05msA50	DI		Deur 5	Storing motor	F=A32+BE01	Storing	Geen storing	
	06	D05wsA30	DI		Deur 5	Werkschakelaar	F=A32+BE01-K0202	Uitgeschakeld	Automatisch	
	07	D05hbA40	DI		Deur 5	Handbeweging	F=A32+BE01-K0204	Hand	Automatisch	
	08		DI							
-A0504	2	D06opI01	DI		Deur 6	Stand open	F=A32+BE01-K0706	Niet open	Stand open	
2500-14	02	D06diI111	DI		Deur 6	Stand dicht	F=A32+BE01-K0708	Niet dicht	Stand dicht	
	03	D06opI03	DI		Deur 6	Stand voor open	F=A32+BE01-K0710	Niet voor open	Voor open	
	04	D06diI113	DI		Deur 6	Stand voor dicht	F=A32+BE01-K0712	Niet voor dicht	Voor dicht	
	05	D06msA50	DI		Deur 6	Storing motor	F=A32+BE01	Storing	Geen storing	
	06	D06wsA30	DI		Deur 6	Werkschakelaar	F=A32+BE01-K0702	Uitgeschakeld	Automatisch	
	07	D06nbA40	DI		Deur 6	Handbeweging	F=A32+BE01-K0704	Hand	Automatisch	
	08		DI							
-A0505	3	S05opI01	DI		Schuijf 5	Stand open	F=A32+BE01-K0311	Niet open	Stand open	
2500-14	02	S05diI111	DI		Schuijf 5	Stand dicht	F=A32+BE01-K0312	Niet dicht	Stand dicht	
	03	S05opI01	DI		Schuijf 5	Olle niveau te laag	F=A32+BE01-K0313	Niveau te laag	Niveau OK	
	04	S05msA50	DI		Schuijf 5	Storing motor	F=A32+BE01-K0314	Storing	Geen storing	
	05	S05wsA30	DI		Schuijf 5	Werkschakelaar	F=A32+BE01-K0315	Uitgeschakeld	Automatisch	
	06	D05i1A01	DI		Ijs-vuilverwijderingsinstallatie	Storing	F=P31+BE01-F0203	Storing	Geen storing	
	07	D05dpA01	DI		Dompelpomp keider 5	Automaat	F=A32+BE01-F1103	Automaat uit	Automaat in	
	08		DI							
-A0506	4	S06opI01	DI		Schuijf 6	Stand open	F=A32+BE01-K0811	Niet open	Stand open	
2500-14	02	S06diI111	DI		Schuijf 6	Stand dicht	F=A32+BE01-K0812	Niet dicht	Stand dicht	
	03	S06opI01	DI		Schuijf 6	Olle niveau te laag	F=A32+BE01-K0813	Niveau te laag	Niveau OK	
	04	S06msA50	DI		Schuijf 6	Storing motor	F=A32+BE01-K0814	Storing	Geen storing	
	05	S06wsA30	DI		Schuijf 6	Werkschakelaar	F=A32+BE01-K0815	Uitgeschakeld	Automatisch	
	06	D06i1A01	DI		Ijs-vuilverwijderingsinstallatie	Storing	F=P31+BE01-F0207	Storing	Geen storing	
	07	D06dpA01	DI		Dompelpomp keider 6	Automaat	F=A32+BE01-F1108	Automaat uit	Automaat in	
	08		DI							
-A0507	5	D05soS50	DO		Deur 5	Sturing OPENEN	F=A32+BE01-K8102	Stop	Bedrijf	
2500-14	02	D05sdS50	DO		Deur 5	Sturing SLUITEN	F=A32+BE01-K8104	Stop	Bedrijf	
	03	D05r1S50	DO		Deur 5	Rem lichten	F=A32+BE01-K8106	Stop	Bedrijf	
	04	D05hsS50	DO		Deur 5	Hoge snelheid	F=A32+BE01-K8108	Lage snelheid	Hoge snelheid	
-A0508	6	D06soS50	DO		Deur 6	Sturing OPENEN	F=A32+BE01-K8110	Stop	Bedrijf	
2500-14	02	D06sdS50	DO		Deur 6	Sturing SLUITEN	F=A32+BE01-K8112	Stop	Bedrijf	
	03	D06r1S50	DO		Deur 6	Rem lichten	F=A32+BE01-K8114	Stop	Bedrijf	
	04	D06hsS50	DO		Deur 6	Hoge snelheid	F=A32+BE01-K8116	Lage snelheid	Hoge snelheid	
-A0509	7	S05soS50	DO		Schuijf 5	Sturing OPENEN	F=A32+BE01-K8302	Stop	Bedrijf	
2500-14	02	S05sdS50	DO		Schuijf 5	Sturing SLUITEN	F=A32+BE01-K8304	Stop	Bedrijf	