

 Hoogheemraadschap van Rijnland Postbus 156, 2300 AD Leiden Telefoon 071-3063063 email: post@rijnland.net	Document:	IO-lijst
	Project:	AWTG STP
	Code GIS:	SC-080-00023

		Gis Code : SC - 080 - 00023										AWTG Schiphol Trade Park (STP)										Datum :				
Location	Controller	Bus	Gis	Module	IOAddress	Connector	IOType	Tagname	Alarm omschrijving	Omschrijving		IO Tagname	IO achtervoegsel	Failsafe	Min	Max	Unit									
										Tagnr.	Description															
				0							T-Box voeding MS-PS-DCN															
		*	*	1							T-Box PLC MS-CPU-32-S2															
		*	*	2							Ethernet switch MS-ETHER-4															
		*	*	3							GSM Module MS-GSM-4W															
SC_080_00023	XX021_PLC_TL01	*	*	4	00	2A	DI	P_1010_S24	P-1010 Stuurstroom IO	P_1010	Vuilwaterpomp 1: Stuurstroom IO	SC_080_00023_P_1010	S24	WAAR	0	0										
SC_080_00023	XX021_PLC_TL01	*	*	4	01	3A	DI	P_1010_HS	P-1010 Hoofdstroom	P_1010	Vuilwaterpomp 1: Hoofdstroom	SC_080_00023_P_1010	HS	WAAR	0	0										
SC_080_00023	XX021_PLC_TL01	*	*	4	02	4A	DI	P_1010_SS	P-1010 Stuurstroom	P_1010	Vuilwaterpomp 1: Stuurstroom	SC_080_00023_P_1010	SS	WAAR	0	0										
SC_080_00023	XX021_PLC_TL01	*	*	4	03	5A	DI	-	-	-	- Reserve	-	-	-	0	0										
SC_080_00023	XX021_PLC_TL01	*	*	4	04	6A	DI	P_1010_PLC		P_1010	Vuilwaterpomp 1: PLC bedrijf	SC_080_00023_P_1010	PLC	ONWAAR	0	0										
SC_080_00023	XX021_PLC_TL01	*	*	4	05	7A	DI	P_1010_SAM	P-1010 Semi automatisch	P_1010	Vuilwaterpomp 1: Semi automatisch bedrijf	SC_080_00023_P_1010	SAM	ONWAAR	0	0										
SC_080_00023	XX021_PLC_TL01	*	*	4	06	8A	DI	P_1010_SFO	P-1010 Frequentieomvormer	P_1010	Vuilwaterpomp 1: Storing frequentieomvormer	SC_080_00023_P_1010	SFO	WAAR	0	0										
SC_080_00023	XX021_PLC_TL01	*	*	4	07	9A	DI	P_1010_BEF		P_1010	Vuilwaterpomp 1: In bedrijf (FO)	SC_080_00023_P_1010	BEF	ONWAAR	0	0										
SC_080_00023	XX021_PLC_TL01	*	*	4	08	2B	DI	TS1010_TS	P-1010 Thermistor	TS1010	Vuilwaterpomp 1: Thermistor	SC_080_00023_TS1010	TS	WAAR	0	0										
SC_080_00023	XX021_PLC_TL01	*	*	4	09	3B	DI	GS1014_EOP	P-1010 Droogloop	GS1014	Vuilwaterpomp 1: Droogloop	SC_080_00023_GS1014	EOP	WAAR	0	0										
SC_080_00023	XX021_PLC_TL01	*	*	4	10	4B	DI	GS1014_ST	P-1010 sensor terugslagklep OPEN	GS1014	Vuilwaterpomp 1: storing sensor	SC_080_00023_GS1014	ST	-	0	0										
SC_080_00023	XX021_PLC_TL01	*	*	4	11	5B	DI	P_1010_NH	P-1010 NOOD HAND	P_1010	Vuilwaterpomp 1: NOOD HAND bedrijf	SC_080_00023_P_1010	NH	WAAR	0	0										
SC_080_00023	XX021_PLC_TL01	*	*	4	12	6B	DI	MRKTL01a_S24	MRKTL01 Stuurstroom IO metingen	MRKTL01	MRKTL01: Stuurstroom IO metingen	SC_080_00023_MRKTL01	S24	WAAR	0	0										
SC_080_00023	XX021_PLC_TL01	*	*	4	13	7B	DI	LT1001_SS	LT1001 Stuurstroom-230VAC	LT1001	Niveau 1 ontvangstput: Stuurstroom 230VAC	SC_080_00023_LT1001	SS	WAAR	0	0										
SC_080_00023	XX021_PLC_TL01	*	*	4	14	8B	DI	LT1001_SA	LT1001 Storing meting	LT1001	Niveau 1 ontvangstput: Storing meting	SC_080_00023_LT1001	SA	WAAR	0	0										
SC_080_00023	XX021_PLC_TL01	*	*	4	15	9B	DI	P_10X0_SS	P-10x0 Stuurstroom SA bedrijf	P_10x0	Vuilwaterpompen: Stuurstroom Semi automatisch bedrijf	SC_080_00023_P_10x0	SS	WAAR	0	0										
SC_080_00023	XX021_PLC_TL01	*	*	5	00	2A	DI	P_1020_S24	P-1020 Stuurstroom IO	P_1020	Vuilwaterpomp 2: Stuurstroom IO	SC_080_00023_P_1020	S24	WAAR	0	0										
SC_080_00023	XX021_PLC_TL01	*	*	5	01	3A	DI	P_1020_HS	P-1020 Hoofdstroom	P_1020	Vuilwaterpomp 2: Hoofdstroom	SC_080_00023_P_1020	HS	WAAR	0	0										
SC_080_00023	XX021_PLC_TL01	*	*	5	02	4A	DI	P_1020_SS	P-1020 Stuurstroom	P_1020	Vuilwaterpomp 2: Stuurstroom	SC_080_00023_P_1020	SS	WAAR	0	0										
SC_080_00023	XX021_PLC_TL01	*	*	5	03	5A	DI	-	-	-	- Reserve	-	-	-	0	0										
SC_080_00023	XX021_PLC_TL01	*	*	5	04	6A	DI	P_1020_PLC		P_1020	Vuilwaterpomp 2: PLC bedrijf	SC_080_00023_P_1020	PLC	ONWAAR	0	0										
SC_080_00023	XX021_PLC_TL01	*	*	5	05	7A	DI	P_1020_SAM	P-1020 Semi automatisch	P_1020	Vuilwaterpomp 2: Semi automatisch bedrijf	SC_080_00023_P_1020	SAM	ONWAAR	0	0										
SC_080_00023	XX021_PLC_TL01	*	*	5	06	8A	DI	P_1020_SFO	P-1020 Frequentieomvormer	P_1020	Vuilwaterpomp 2: Storing frequentieomvormer	SC_080_00023_P_1020	SFO	WAAR	0	0										
SC_080_00023	XX021_PLC_TL01	*	*	5	07	9A	DI	P_1020_BEF		P_1020	Vuilwaterpomp 2: In bedrijf (FO)	SC_080_00023_P_1020	BE	ONWAAR	0	0										
SC_080_00023	XX021_PLC_TL01	*	*	5	08	2B	DI	TS1020_TS	P-1020 Thermistor	TS1020	Vuilwaterpomp 2: Thermistor	SC_080_00023_TS1020	TS	WAAR	0	0										
SC_080_00023	XX021_PLC_TL01	*	*	5	09	3B	DI	GS1024_EOP	P-1020 Droogloop	GS1024	Vuilwaterpomp2: Droogloop	SC_080_00023_GS1024	EOP	WAAR	0	0										
SC_080_00023	XX021_PLC_TL01	*	*	5	10	4B	DI	GS1024_ST	P-1020 sensor terugslagklep OPEN	GS1024	Vuilwaterpomp 2: Storing sensor	SC_080_00023_GS1024	ST	WAAR	0	0										
SC_080_00023	XX021_PLC_TL01	*	*	5	11	5B	DI	P_1020_NH	P-1020 NOOD HAND	P_1020	Vuilwaterpomp 2: NOOD HAND	SC_080_00023_P_1020	NH	WAAR	0	0										
SC_080_00023	XX021_PLC_TL01	*	*	5	12	6B	DI	LT1002_SS	LT1002 Stuurstroom 230VAC	LT1002	Niveau 2 ontvangstput: Stuurstroom 230VAC	SC_080_00023_LT1002	SS	WAAR	0	0										
SC_080_00023	XX021_PLC_TL01	*	*	5	13	7B	DI	LT1002_SA	LT1002 Storing meting	LT1002	Niveau 2 ontvangstput: Storing meting	SC_080_00023_LT1002	SA	WAAR	0	0										
SC_080_00023	XX021_PLC_TL01	*	*	5	14	8B	DI	-	-	-	- Reserve	-	-	-	0	0										
SC_080_00023	XX021_PLC_TL01	*	*	5	15	9B	DI	-	-	-	- Reserve	-	-	-	0	0										

		Gis Code : SC - 080 - 00023					AWTG Schiphol Trade Park (STP)							Datum :				
Location	Controller	Bus	Gis	Module	IOAdress	Connector	IOType	Tagname	Alarm omschrijving	Omschrijving		IO Tagname	IO achtervoegsel	Failsafe	Min	Max	Unit	
										Tagnr.	Description							
SC_080_00023		*	*	6	00	2A	DI	-	-	-	-	-	-	WAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	6	01	3A	DI	-	-	-	-	-	-	WAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	6	02	4A	DI	-	-	-	-	-	-	WAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	6	03	5A	DI	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
SC_080_00023		*	*	6	04	6A	DI	-	-	-	-	-	-	ONWAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	6	05	7A	DI	-	-	-	-	-	-	ONWAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	6	06	8A	DI	-	-	-	-	-	-	WAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	6	07	9A	DI	-	-	-	-	-	-	ONWAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	6	08	2B	DI	-	-	-	-	-	-	WAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	6	09	3B	DI	GS1034_EOP	nazuigleiding terugslagklep open	GS1034	nazuigleding sensor terugslagklep open	SC_080_00023_GS1034	EOP	WAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	6	10	4B	DI	-	-	-	-	-	-	WAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	6	11	5B	DI	-	-	-	-	-	-	WAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	6	12	6B	DI	-	-	-	- Reserve	-	-	-	0	0		
SC_080_00023		*	*	6	13	7B	DI	FT1040_SS	FT1040 Stuurstroom 230VAC	FT1040	Debiet Vuilwaterpompen: Stuurstroom 230 VAC	SC_080_00023_FT1040	SS	WAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	6	14	8B	DI	FT1040_FP	FT1040 Vuilwaterpompen: Debiet meetpuls	FT1040	Debiet Vuilwaterpompen: Debiet meetpuls	SC_080_00023_FT1040	FP	TELPULS	0	0 m³		
SC_080_00023		*	*	6	15	9B	DI	FT1040_FA	FT1040 Vuilwaterpompen: Negatieve flow	FT1040	Debiet Vuilwaterpompen: Negatieve flow	SC_080_00023_FT1040	FA	ONWAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	7	00	2A	DI	P_9010_S24 (geldt ook voor LS9001)	P-9010 Stuurstroom IO	P_9010	Lenspomp: Stuurstroom IO	SC_080_00023_P_9010	S24	WAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	7	01	3A	DI	P_9010_HS	P-9010 Hoofdstroom	P_9010	Lenspomp: Hoofdstroom	SC_080_00023_P_9010	HS	WAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	7	02	4A	DI	-	-	-	- Reserve	-	-	-	0	0		
SC_080_00023		*	*	7	03	5A	DI	P_9010_SS	P-9010 Stuurstroom	P_9010	Lenspomp: Stuurstroom	SC_080_00023_P_9010	SS	WAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	7	04	6A	DI	P_9010_WS	P-9010 Niet aangesloten	P_9010	Lenspomp: Niet aangesloten	SC_080_00023_P_9010	WS	WAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	7	05	7A	DI	P_9010_AUT	P-9010 Niet aangesloten	P_9010	Lenspomp: Auto	SC_080_00023_P_9010	AUT	ONWAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	7	06	8A	DI	P_9010_BE	P-9010 Niet aangesloten	P_9010	Lenspomp: In bedrijf	SC_080_00023_P_9010	BE	ONWAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	7	07	9A	DI	LS9001_S24	LS9001 Stuurstroom 24VDC / 24VAC	LS9001	Water op vloer: Stuurstroom 24VDC / 24VAC	SC_080_00023_LS9001	S24	WAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	7	08	2B	DI	LS9001_WOV	LS9001 Water op vloer	LS9001	Water op vloer:	SC_080_00023_LS9001	WOV	WAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	7	09	3B	DI	DV9050_S24	DV9050 Stuurstroom IO	DV9050	Drukverhogingsunit: Stuurstroom IO	SC_080_00023_DV9050	S24	WAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	7	10	4B	DI	DV9050_SS	DV9050 Stuurstroom	DV9050	Drukverhogingsunit: Stuurstroom	SC_080_00023_DV9050	SS	WAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	7	11	5B	DI	DV9050_HS	DV9050 Hoofdstroom	DV9050	Drukverhogingsunit: Hoofdstroom	SC_080_00023_DV9050	HS	WAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	7	12	6B	DI	DV9050_BE	DV9050 Storing	DV9050	Drukverhogingsunit: In bedrijf	SC_080_00023_DV9050	BE	ONWAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	7	13	7B	DI	DV9050_ST	DV9050 Storing	DV9050	Drukverhogingsunit: Storing	SC_080_00023_DV9050	ST	WAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	7	14	8B	DI	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
SC_080_00023		*	*	7	15	9B	DI	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
SC_080_00023		*	*	8	00	2A	DI	VL9020_S24	VL9020 Stuurstroom IO	VL9020	Ventilator bovenbouw: Stuurstroom IO	SC_080_00023_VL9020	S24	WAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	8	01	3A	DI	VL9020_HS	VL9020 Hoofdstroom	VL9020	Ventilator bovenbouw: Hoofdstroom	SC_080_00023_VL9020	HS	WAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	8	02	4A	DI	VL9020_SS	VL9020 Stuurstroom	VL9020	Ventilator bovenbouw: Stuurstroom	SC_080_00023_VL9020	SS	WAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	8	03	5A	DI	VL9020_WS	VL9020 Werkschakelaar	VL9020	Ventilator bovenbouw: Werkschakelaar	SC_080_00023_VL9020	WS	WAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	8	04	6A	DI	-	-	VL9020	-	SC_080_00023_VL9020	-	-	0	0		
SC_080_00023		*	*	8	05	7A	DI	VL9020_BE	VL9020 Werkschakelaar	VL9020	Ventilator bovenbouw: In bedrijf	SC_080_00023_VL9020	BE	WAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	8	06	8A Vervallen	DI	VL9020_ST	VL9020 Storing	VL9020	Ventilator bovenbouw: Storing	SC_080_00023_VL9020	ST	WAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	8	07	9A	DI	-	-	-	-	-	-	WAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	8	08	2B	DI	-	-	-	-	-	-	WAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	8	09	3B	DI	-	-	-	-	-	-	WAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	8	10	4B	DI	-	-	-	-	-	-	WAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	8	11	5B Optioneel	DI	-	-	-	-	-	-	ONWAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	8	12	6B	DI	-	-	-	-	-	-	WAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	8	13	7B Optioneel	DI	-	-	-	-	-	-	WAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	8	14	8B Optioneel	DI	-	-	-	-	-	-	WAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	8	15	9B Optioneel	DI	-	-	-	-	-	-	WAAR	0	0		
Opmerking: IO adressen 11, 13, 14,15 kunnen ook voor een (optionele) airco-unit benut worden.															Opmerking: IO adresse			

		Gis Code : SC - 080 - 00023					AWTG Schiphol Trade Park (STP)							Datum :				
Location	Controller	Bus	Gis	Module	IOAddress	Connector	IOType	Tagname	Alarm omschrijving	Omschrijving		IO Tagname	IO achtervoegsel	Failsafe	Min	Max	Unit	
										Tagnr.	Description							
SC_080_00023		*	*	9	00	2A	DI	MRKTL01b_S24	MRKTL01 Stuurstroom IO	MRKTL01	MRKTL01: Alg. Stuurstroom IO	SC_080_00023_MRKTL01b	S24	WAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	9	01	3A	DI	MRKTL01a_SS	MRKTL01: Stuurstroom	MRKTL01	MRKTL01: ALG. Stuurstroom 230VAC	SC_080_00023_MRKTL01a	SS	WAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	9	02	4A	DI	ET9094_SS	ET9094: stuurstroom	ET9094	MRK: kWh Stuurstroom 230VAC	SC_080_00023_ET9094	SS	WAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	9	03	5A	DI	ET9094_WP		ET9094	MRK: kWh-puls meting pompen	SC_080_00023_ET9094	WP	TELPUIS	0	0	kWh	
SC_080_00023		*	*	9	04	6A	DI	MRKTL01_FB	MRKTL01: Fasebewaking	MRKTL01	MRKTL01: Fasebewaking	SC_080_00023_MRKTL01	FB	WAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	9	05	7A	DI	MRKTL01_SBOV	MRKTL01: Netwachter Overspanning	MRKTL01	MRKTL01: Netwachter Overspanning	SC_080_00023_MRKTL01	SBOV	WAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	9	06	8A	DI	MRKTL01_SR	MRKTL01: Overspanningbeveiliging	MRKTL01	MRKTL01: Overspanningbeveiliging	SC_080_00023_MRKTL01	SR	WAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	9	07	9A	DI	MRKTL01_ACC		MRKTL01	MRKTL01: Drukknop accept alarm	SC_080_00023_MRKTL01	ACC	ONWAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	9	08	2B	DI	MRKTL01_RESET		MRKTL01	MRKTL01: Drukknop reset	SC_080_00023_MRKTL01	RESET	ONWAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	9	09	3B	DI	MRKTL01_SBON	MRKTL01: Netwachter Onderspanning	MRKTL01	MRKTL01: Netwachter Onderspanning	SC_080_00023_MRKTL01	SBON	WAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	9	10	4B	DI	MRKTL01_BLK		MRKTL01	MRKTL01: Schakelaar doormelding uit	SC_080_00023_MRKTL01	BLK	ONWAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	9	11	5B	DI	MRKTL01_EOP	MRKTL01: PLC paneel eindcontact	MRKTL01	MRKTL01: PLC paneel eindcontact OPEN	SC_080_00023_MRKTL01	EOP	WAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	9	12	6B	DI	MRKTL01_S24	MRKTL01: Redundantie 24VDC	MRKTL01	MRK: redundante 24VDC voedingen, 24VDC OK status	SC_080_00023_MRKTL01	S24	WAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	9	13	7B	DI	MRKTL01c_S24	MRKTL01: Stuurstroom 24VDC MMI	MRKTL01	MRKTL01: Stuurstroom 24VDC MMI	SC_080_00023_MRKTL01c	S24	WAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	9	14	8B	DI	MRKTL01b_SS	MRKTL01: Stuurstroom 24VDC werk	MRKTL01	MRKTL01: Stuurstroom 24DC werktuigen	SC_080_00023_MRKTL01b	SS	WAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	9	15	9B	DI	MRKTL01c_SS	MRKTL01: Stuurstroom 24VAC uitsc	MRKTL01	MRKTL01: Stuurstroom 24VAC uitschakelspoelen	SC_080_00023_MRKTL01c	SS	WAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	10	00	2A	DO	P_1010_UI		P_1010	Vuilwaterpomp 1: aansturing IN	SC_080_00023_P_1010	UI	ONWAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	10	01	3A	DO	-		-	-	-	-	ONWAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	10	02	4A	DO	-		-	-	-	-	ONWAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	10	03	5A	DO	P_1020_UI		P_1020	Vuilwaterpomp 2: aansturing IN	SC_080_00023_P_1020	UI	ONWAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	10	04	6A	DO	-		-	-	-	-	ONWAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	10	05	7A	DO	-		-	-	-	-	ONWAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	10	06	8A	DO	-		-	-	-	-	ONWAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	10	07	9A	DO	MV1040_UO		MV1040	Afsluiter: Aansturing open	SC_080_00023_MV1040	UO	ONWAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	10	08	2B	DO	MV1040_UD		MV1040	Afsluiter: Aansturing dicht	SC_080_00023_MV1040	UD	ONWAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	10	09	3B	DO	-		-	- Reserve	-	-	-	0	0		
SC_080_00023		*	*	10	10	4B	DO	-		-	- Reserve	-	-	-	0	0		
SC_080_00023		*	*	10	11	5B	DO	MRKTL01_CRST		RESET	MRKTL01: Commando Reset	SC_080_00023_MRKTL01	CRST	ONWAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	10	12	6B	DO	MRKTL01_UA		BUZZER	MRKTL01: aansturing Buzzer	SC_080_00023_MRKTL01	UA	ONWAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	10	13	7B	DO	MRKTL01c_UI		ALARM	MRKTL01: aansturing IN Back-up alarm	SC_080_00023_MRKTL01c	UI	WAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	10	14	8B	DO	MRKTL01_LST		ALGEM	MRKTL01: Lamp storing	SC_080_00023_MRKTL01	LST	WAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	10	15	9B	DO	-		-	- Reserve	-	-	-	0	0		
SC_080_00023		*	*	11	00	1A2A	AI	P_1010_MS		P_1010	Vuilwaterpomp 1: Motorstroom	SC_080_00023_P_1010	MS	SIGNAAL	0	0	A	
SC_080_00023		*	*	11	01	1B2B	AI	P_1010_FREQ		P_1010	Vuilwaterpomp 1: Frequentie	SC_080_00023_P_1010	FREQ	SIGNAAL	0	50	Hz	
SC_080_00023		*	*	11	02	1C2C	AI	LT1001_MT		LT1001	Niveau 1 ontvangstput:	SC_080_00023_LT1001	MT	SIGNAAL	0	0	mNAP	
SC_080_00023		*	*	11	03	1D2D	AI	FT1040_MT		FT1040	Debiet Vuilwaterpompen:	SC_080_00023_FT1040	MT	SIGNAAL	0	0	m³/h	
SC_080_00023		*	*	12	00	1A2A	AI	P_1020_MS		P_1020	Vuilwaterpomp 2: Motorstroom	SC_080_00023_P_1020	MS	SIGNAAL	0	0	A	
SC_080_00023		*	*	12	01	1B2B	AI	P_1020_FREQ		P_1020	Vuilwaterpomp 2: Frequentie	SC_080_00023_P_1020	FREQ	SIGNAAL	0	50	Hz	
SC_080_00023		*	*	12	02	1C2C	AI	LT1002_MT		LT1002	Niveau 2 ontvangstput:	SC_080_00023_LT1002	MT	SIGNAAL	0	0	mNAP	
SC_080_00023		*	*	12	03	1D2D	AI	PT1041_MT		PT1041	Druk persleiding	SC_080_00023_PT1041	MT	SIGNAAL	0	10	Bar	
SC_080_00023		*	*	13	00	1A2A	AI	-		-	-	-	-	-	0	0		
SC_080_00023		*	*	13	01	1B2B	AI	-		-	-	-	-	-	0	0		
SC_080_00023		*	*	13	02	1C2C	AI	-		-	- Reserve	-	-	-	0	0		
SC_080_00023		*	*	13	03	1D2D	AI	-		-	- Reserve	-	-	-	0	0		
SC_080_00023		*	*	14	00	2A3A	AO	P_1010_UF		P_1010	Vuilwaterpomp 1: Aansturing FO	SC_080_00023_P_1010	UF	SIGNAAL	0	100	%	
SC_080_00023		*	*	14	01	4A5A	AO	P_1020_UF		P_1020	Vuilwaterpomp 2: Aansturing FO	SC_080_00023_P_1020	UF	SIGNAAL	0	100	%	
SC_080_00023		*	*	14	02	6A7A	AO	-		-	-	-	-	-	0	0		
SC_080_00023		*	*	14	03	8A9A	AO	-		-	- Reserve	-	-	-	0	0		

		Gis Code : SC - 080 - 00023					AWTG Schiphol Trade Park (STP)							Datum :				
Location	Controller	Bus	Gis	Module	IOAdress	Connector	IOType	Tagname	Alarm omschrijving	Omschrijving		IO Tagname	IO achtervoegsel	Failsafe	Min	Max	Unit	
										Tagnr.	Description							
								Afsluiter met actuator besturing:										
SC_080_00023		*	*	15	00	2A	DI	MV1040_S24	MV1040 Stuurstroom IO	MV1040	Afsluiter: Stuurstroom IO	SC_080_00023_MV1040	S24	WAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	15	01	3A	DI	MV1040_HS	MV1040 Storing hoofdstroom	MV1040	Afsluiter: Hoofdstroom	SC_080_00023_MV1040	HS	WAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	15	02	4A	DI	MV1040_SS	MV1040 Stuurstroom	MV1040	Afsluiter: Stuurstroom	SC_080_00023_MV1040	SS	WAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	15	03	5A	DI	MV1040_WS	MV1040 Werkschakelaar	MV1040	Afsluiter: Werkschakelaar uit	SC_080_00023_MV1040	WS	WAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	15	04	6A	DI	MV1040_PLC		MV1040	Afsluiter: PLC bedrijf	SC_080_00023_MV1040	PLC	ONWAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	15	05	7A	DI	MV1040_NH	MV1040 NOOD HAND	MV1040	Afsluiter: Noodhand bedrijf	SC_080_00023_MV1040	NH	ONWAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	15	06	8A	DI	GS1040_EOP		GS1040	Afsluiter: Eindcontact open	SC_080_00023_GS1040	EOP	ONWAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	15	07	9A	DI	GS1040 EDI		GS1040	Afsluiter: Eindcontact dicht	SC_080_00023_GS1040	EDI	ONWAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	15	08	2B	DI	MV1040_ST	MV1040 Storing	MV1040	Afsluiter: Storing	SC_080_00023_MV1040	ST	WAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	15	09	3B	DI	WS1040_MOP	WS1040 Storing overbelasting	WS1040	Afsluiter: Momentbeveiliging open	SC_080_00023_WS1040	MOP	WAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	15	10	4B	DI	WS1040_MDI	WS1040 Storing overbelasting	WS1040	Afsluiter: Momentbeveiliging dicht	SC_080_00023_WS1040	MDI	WAAR	0	0		
SC_080_00023		*	*	15	11	5B	DI	-		-	- Reserve	-	-	-	0	0		
SC_080_00023		*	*	15	12	6B	DI	-		-	- Reserve	-	-	-	0	0		
SC_080_00023		*	*	15	13	7B	DI	-		-	- Reserve	-	-	-	0	0		
SC_080_00023		*	*	15	14	8B	DI	-		-	- Reserve	-	-	-	0	0		
SC_080_00023		*	*	15	15	9B	DI	-		-	- Reserve	-	-	-	0	0		
SC_080_00023		*	*	16	00	2A	DI	-		-	- Reserve	-	-	-	0	0		
SC_080_00023		*	*	16	01	3A	DI	-		-	- Reserve	-	-	-	0	0		
SC_080_00023		*	*	16	02	4A	DI	-		-	- Reserve	-	-	-	0	0		
SC_080_00023		*	*	16	03	5A	DI	-		-	- Reserve	-	-	-	0	0		
SC_080_00023		*	*	16	04	6A	DI	-		-	- Reserve	-	-	-	0	0		
SC_080_00023		*	*	16	05	7A	DI	-		-	- Reserve	-	-	-	0	0		
SC_080_00023		*	*	16	06	8A	DI	-		-	- Reserve	-	-	-	0	0		
SC_080_00023		*	*	16	07	9A	DI	-		-	- Reserve	-	-	-	0	0		
SC_080_00023		*	*	16	08	2B	DI	-		-	- Reserve	-	-	-	0	0		
SC_080_00023		*	*	16	09	3B	DI	-		-	- Reserve	-	-	-	0	0		
SC_080_00023		*	*	16	10	4B	DI	-		-	- Reserve	-	-	-	0	0		
SC_080_00023		*	*	16	11	5B	DI	-		-	- Reserve	-	-	-	0	0		
SC_080_00023		*	*	16	12	6B	DI	-		-	- Reserve	-	-	-	0	0		
SC_080_00023		*	*	16	13	7B	DI	-		-	- Reserve	-	-	-	0	0		
SC_080_00023		*	*	16	14	8B	DI	-		-	- Reserve	-	-	-	0	0		
SC_080_00023		*	*	16	15	9B	DI	-		-	- Reserve	-	-	-	0	0		
SC_080_00023		*	*	17	00	2A	DI	-		-	- Reserve	-	-	-	0	0		
SC_080_00023		*	*	17	01	3A	DI	-		-	- Reserve	-	-	-	0	0		
SC_080_00023		*	*	17	02	4A	DI	-		-	- Reserve	-	-	-	0	0		
SC_080_00023		*	*	17	03	5A	DI	-		-	- Reserve	-	-	-	0	0		
SC_080_00023		*	*	17	04	6A	DI	-		-	- Reserve	-	-	-	0	0		
SC_080_00023		*	*	17	05	7A	DI	-		-	- Reserve	-	-	-	0	0		
SC_080_00023		*	*	17	06	8A	DI	-		-	- Reserve	-	-	-	0	0		
SC_080_00023		*	*	17	07	9A	DI	-		-	- Reserve	-	-	-	0	0		
SC_080_00023		*	*	17	08	2B	DI	-		-	- Reserve	-	-	-	0	0		
SC_080_00023		*	*	17	09	3B	DI	-		-	- Reserve	-	-	-	0	0		
SC_080_00023		*	*	17	10	4B	DI	-		-	- Reserve	-	-	-	0	0		
SC_080_00023		*	*	17	11	5B	DI	-		-	- Reserve	-	-	-	0	0		
SC_080_00023		*	*	17	12	6B	DI	-		-	- Reserve	-	-	-	0	0		
SC_080_00023		*	*	17	13	7B	DI	-		-	- Reserve	-	-	-	0	0		
SC_080_00023		*	*	17	14	8B	DI	-		-	- Reserve	-	-	-	0	0		
SC_080_00023		*	*	17	15	9B	DI	-		-	- Reserve	-	-	-	0	0		