BOAG BV
DEFINITIEF
15 OKT. 2010

ORIGINEEL

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AT	BA	BB	BC	BD	BE
1	ELEKTROTECHNIEK - BREIJER						MEET- EN REGELTECHNIEK - NUNU			FUNCTIONALITEIT																						
2										TOUCHSCREEN-03			Applicatiesoftware DDC-systeem | Grafische interface-beheercomputer																			
3	Benaming	Toelichting	Magn.schak.	Locatie	Verdeler	Klemnummer	Regelkast	Klemnummer	App. Code	Hand AAN-AUT	Hand Timer	Signalering (AAN-UIT)	Hand AAN-AUT	Hand Timer	Signalering (AAN-UIT)	Brandmelding	Inbraakdetectie	Klokprogramma-21	Klokprogramma-22	Klokprogramma-23	Klokprogramma-24	Klokprogramma-25	Klokprogramma-26	Klokprogramma-27	Klokprogramma-28	Klokprogramma-29	Pulsdrukkers t1 - t2	Pulsdrukkers bb	Schemerschakelaar	Inbraak detectie scherp gesteld (gebouw leeg)		Opmerking
4	Pulsdrukker - t1, Verlichting gangzone centraal, Laag 3	Pulsdrukker t1	x	Laag 3	L19-3	x	RK47-3	X3.1-X3.2	47193HQT1																							-
5	Pulsdrukker - t2, Verlichting gangzone centraal, Laag 3	Pulsdrukker t2	x	Laag 3	L19-3	x	RK47-3	X3.3-X3.4	47193HQT2																							-
6	Pulsdrukker - bb, Verlichting gangzone centraal, Laag 3	Pulsdrukker bb	x	Laag 3	L19-3	x	RK47-3	X3.5-X3.6	47193HQBB1																							-
7																																
8																																-
9	Orientatie verlichting gangzone decentraal Laag 3, KN3A_L19-3	Magneetschakelaar	KN3A	Laag 3	L19-3	X1.1 - X1.2	RK47-3	X5.1-X5.2	47193ES01	HS-24 (2)						1	1	2	2								2					-
10	Orientatie verlichting gangzone decentraal Laag 3, KN3A_L19-3	Standsignalering	KN3A	Laag 3	L19-3	X2.1 - X2.2	RK47-3	X3.7-X3.8	47193ER01																							-
11	Orientatie verlichting trappen centraal Laag 3, KN3B_L19-3	Magneetschakelaar	KN3B	Laag 3	L19-3	X1.3 - X1.4	RK47-3	X5.3-X5.4	47193ES02	HS-22 (2)						1	1	2		2												-
12	Orientatie verlichting trappen centraal Laag 3, KN3B_L19-3	Standsignalering	KN3B	Laag 3	L19-3	X2.1 - X2.3	RK47-3	X3.7-X3.9	47193ER02																							-
13	Orientatie verlichting gangzone decentraal Laag 3, KN3C_L19-3	Magneetschakelaar	KN3C	Laag 3	L19-3	X1.5 - X1.6	RK47-3	X5.5-X5.6	47193ES03	HS-24 (2)						1	1	2	2									2				-
14	Orientatie verlichting gangzone decentraal Laag 3, KN3C_L19-3	Standsignalering	KN3C	Laag 3	L19-3	X2.1 - X2.4	RK47-3	X3.7-X3.10	47193ER03																							-
15	Orientatie verlichting gangzone decentraal Laag 3, KN4A_L19-3	Magneetschakelaar	KN4A	Laag 3	L19-3	X1.7 - X1.8	RK47-3	X5.7-X5.8	47193ES04	HS-22 (2)						1	1	2	2								2					-
16	Orientatie verlichting gangzone decentraal Laag 3, KN4A_L19-3	Standsignalering	KN4A	Laag 3	L19-3	X2.1 - X2.5	RK47-3	X3.7-X3.11	47193ER04																							-
17	Orientatie verlichting trappen centraal Laag 3, KN4B_L19-3	Magneetschakelaar	KN4B	Laag 3	L19-3	X1.9 - X1.10	RK47-3	X5.9-X5.10	47193ES05	HS-22 (2)						1	1	2		2												-
18	Orientatie verlichting trappen centraal Laag 3, KN4B_L19-3	Standsignalering	KN4B	Laag 3	L19-3	X2.1 - X2.6	RK47-3	X3.7-X3.12	47193ER05																							-
19	Orientatie verlichting gangzone decentraal Laag 3, KN4C_L19-3	Magneetschakelaar	KN4C	Laag 3	L19-3	X1.11 - X1.12	RK47-3	X5.11-X5.12	47193ES06	HS-24 (2)						1	1	2	2									2				
20	Orientatie verlichting gangzone decentraal Laag 3, KN4C_L19-3	Standsignalering	KN4C	Laag 3	L19-3	X2.1 - X2.7	RK47-3	X3.7-X3.13	47193ER06																							
21																																
22																																
23	Verlichting gangzone decentraal Laag 3, K1A_L19-3	Magneetschakelaar	K1A	Laag 3	L19-3	X1.13 - X1.14	RK47-3	X5.13-X5.14	47193ES07	HS-23 (2)						1	1	2									2					
24	Verlichting gangzone decentraal Laag 3, K1A_L19-3	Standsignalering	K1A	Laag 3	L19-3	X2.1 - X2.8	RK47-3	X3.7-X3.14	47193ER07																							
25	Verlichting koof gangzone decentraal Laag 3, K1B_L19-3	Magneetschakelaar	K1B	Laag 3	L19-3	X1.15 - X1.16	RK47-3	X5.15-X5.16	47193ES08	HS-23 (2)																	2					
26	Verlichting koof gangzone decentraal Laag 3, K1B_L19-3	Standsignalering	K1B	Laag 3	L19-3	X2.1 - X2.9	RK47-3	X3.7-X3.15	47193ER08																							
27	Verlichting gangzone decentraal Laag 3, K5A_L19-3	Magneetschakelaar	K5A	Laag 3	L19-3	X1.17 - X1.18	RK47-3	X5.17-X5.18	47193ES09	HS-23 (2)						1	1	2										2				
28	Verlichting gangzone decentraal Laag 3, K5A_L19-3	Standsignalering	K5A	Laag 3	L19-3	X2.1 - X2.10	RK47-3	X3.7-X3.16	47193ER09																							
29	Verlichting koof gangzone decentraal Laag 3, K5B_L19-3	Magneetschakelaar	K5B	Laag 3	L19-3	X1.19 - X1.20	RK47-3	X5.19-X5.20	47193ES10	HS-23 (2)																		2				
30	Verlichting koof gangzone decentraal Laag 3, K5B_L19-3	Standsignalering	K5B	Laag 3	L19-3	X2.1 - X2.11	RK47-3	X3.7-X3.17	47193ER10																							
31	Verlichting trappen centraal Laag 3, K6A_L19-3	Magneetschakelaar	K6A	Laag 3	L19-3	X1.21 - X1.22	RK47-3	X5.21-X5.22	47193ES11	HS-21 (2)						1	1	2		2												-
32	Verlichting trappen centraal Laag 3, K6A_L19-3	Standsignalering	K6A	Laag 3	L19-3	X2.1 - X2.12	RK47-3	X3.7-X3.18	47193ER11																							-
33																																-
34																																-
35																																
36																																
37	**Verklaring codering:**																															
38	Magneetschakelaar: KN3A	K = relaisnr., N = noodstroom, 3A = volgnummer;																														
39	Pulsdrukker naar DDC: 0754HQA1	07 = Regelkast, 5 = Nummer E-verdeelkast (L5), 4 = Laag (04) HQ = E codering (Hand-Sommeren=HQ), A1 = volgnummer pulsdrukker;																														
40	Stuurcommando vanuit DDC: 0754ES01	07 = Regelkast, 5 = Nummer E-verdeelkast (L5), 4 = Laag (04) ES = (Elektrisch Schakelen), 01 = volgnummer																														
41	Statusmelding (signalering) naar DDC: 0754ER01	07 = Regelkast, 5 = Nummer E-verdeelkast (L5), 4 = Laag (04) ER = (Elektrisch Registreren), 01 = volgnummer																														
42	Regelkast: RK07-04	07 = Volgnummer regelkast, 04 = Laag																														
43	Naregeling: 01L4HQ37F1	01= fase (1) L4 = Laag (04) HQ = E codering (Hand-Sommeren=HQ), xx = volgnummer DDC naregeling (37), F1 = volgnummer pulsdrukker																														
44	Blauwe arcering = Pulsdrukker																															
45	Bruine arcering = Stuurcommando DDC-systeem aan E-verdeelinrichting																															
46	Gele arcering = Statusmelding van E-verdeelinrichting aan DDC-systeem																															
47	Groene arcering = Inschakelvoorwaarde verlichting	(Getal (1 t/m 5) geeft prioriteit aan van betreffende voorwaarde (1=hoogste, 5=laagste prioriteit)																														
48	Paarse arcering = Signalering op touchscreen of DDC-systeem																															
49	Rode arcering = UITschakelvoorwaarde verlichting	(Getal (1 t/m 5) geeft prioriteit aan van betreffende voorwaarde (1=hoogste, 5=laagste prioriteit)																														
50	Grijze arcering = Inschakelvoorwaarde verlichting	HS-02 (3) in betreffende vak geeft aan: HS-02 geeft aan: Handschakelaar 2 op touchscreen met functie AAN-AUT. Code (3) geeft prioritiet aan van betreffende voorwaarde (1=hoogste, 5=laagste prioriteit)																														
51																																
52																																
53																																
54																																
55																																
56																																

Akkoord Breijer:

DEFINITIEF
Par.: Datum: 21-9-2010

Akkoord NUNU:

„NUNU" B.V.
ELEKTROTECHNIEK
Mijlweg 51 - 53
3295 KG 's-GRAVENDEEL
Tel.: 078 - 6739311 Fax: 078 - 6734360

Akkoord HE adviseurs: GOEDGEKEURD

BEKEKEN
Door A.A. Peters - HE adviseurs om 11:08 , 26-8-10

21/10/2010 Gezien HE