BOAG BV
DEFINITIEF
15 OKT. 2010

ORIGINEEL

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AS	AU	BC	BD	BE	BF
1	ELEKTROTECHNIEK - BREIJER						MEET- EN REGELTECHNIEK - NUNU			FUNCTIONALITEIT																						
2										TOUCHSCREEN-03			Applicatiesoftware DDC-systeem | Grafische interface-beheercomputer																			
3	Benaming	Toelichting	Magn.schak.	Locatie	Verdeler	Klemnummer	Regelkast	Klemnummer	App. Code	Hand AAN-AUT	Hand Timer	Signalering (AAN-UIT)	Hand AAN-AUT	Hand Timer	Signalering (AAN-UIT)	Brandmelding	Inbraakdetectie	Klokprogramma-21	Klokprogramma-22	Klokprogramma-23	Klokprogramma-24	Klokprogramma-25	Klokprogramma-26	Klokprogramma-27	Klokprogramma-28	Klokprogramma-29	Pulsdrukkers k1 t/m k4	Pulsdrukkers l1 t/m l3	Schemerschakelaar	Inbraak detectie scherp gesteld (gebouw leeg)		Opmerking
4	Pulsdrukker - k1, Verlichting gangzone centraal, Laag 4	Pulsdrukker k1	x	Laag 4	LK18-4	x	RK49-4	X3.1 - X3.2	49184HQK1																							-
5	Pulsdrukker - k2, Verlichting gangzone centraal, Laag 4	Pulsdrukker k2	x	Laag 4	LK18-4	x	RK49-4	X3.3 - X3.4	49184HQK2																							-
6	Pulsdrukker - k3, Verlichting gangzone centraal, Laag 4	Pulsdrukker k3	x	Laag 4	LK18-4	x	RK49-4	X3.5 - X3.6	49184HQK3																							-
7	Pulsdrukker - k4, Verlichting gangzone centraal, Laag 4	Pulsdrukker k4	x	Laag 4	LK18-4	x	RK49-4	X3.7 - X3.8	49184HQK4																							-
8	Pulsdrukker - l1, Verlichting gangzone centraal, Laag 4	Pulsdrukker l1	x	Laag 4	LK18-4	x	RK49-4	X3.9 - X3.10	49184HQL1																							-
9	Pulsdrukker - l2, Verlichting gangzone centraal, Laag 4	Pulsdrukker l2	x	Laag 4	LK18-4	x	RK49-4	X3.11 - X3.12	49184HQL2																							-
10	Pulsdrukker - l3, Verlichting gangzone centraal, Laag 4	Pulsdrukker l3	x	Laag 4	LK18-4	x	RK49-4	X3.13 - X3.14	49184HQL3																							-
11																																-
12																																-
13	Orientatie verlichting gangzone decentraal Laag 4, KN3A_LK18-4	Magneetschakelaar	KN3A	Laag 4	LK18-4	X1.1 - X1.2	RK49-4	X5.1 - X5.2	49184ES01	HS-24 (2)						1	1	2	2								2					-
14	Orientatie verlichting gangzone decentraal Laag 4, KN3A_LK18-4	Standsignalering	KN3A	Laag 4	LK18-4	X2.1 - X2.2	RK49-4	X3.15 - X3.16	49184ER01																							-
15	Orientatie verlichting gangzone decentraal Laag 4, KN3B_LK18-4	Magneetschakelaar	KN3B	Laag 4	LK18-4	X1.3 - X1.4	RK49-4	X5.3 - X5.4	49184ES02	HS-24 (2)						1	1	2	2									2				-
16	Orientatie verlichting gangzone decentraal Laag 4, KN3B_LK18-4	Standsignalering	KN3B	Laag 4	LK18-4	X2.1 - X2.3	RK49-4	X3.15 - X3.17	49184ER02																							-
17	Orientatie verlichting gangzone decentraal Laag 4, KN4A_LK18-4	Magneetschakelaar	KN4A	Laag 4	LK18-4	X1.5 - X1.6	RK49-4	X5.5 - X5.6	49184ES03	HS-24 (2)						1	1	2	2								2					-
18	Orientatie verlichting gangzone decentraal Laag 4, KN4A_LK18-4	Standsignalering	KN4A	Laag 4	LK18-4	X2.1 - X2.4	RK49-4	X3.15 - X3.18	49184ER03																							-
19	Orientatie verlichting gangzone decentraal Laag 4, KN4B_LK18-4	Magneetschakelaar	KN4B	Laag 4	LK18-4	X1.7 - X1.8	RK49-4	X5.7 - X5.8	49184ES04	HS-24 (2)						1	1	2	2									2				-
20	Orientatie verlichting gangzone decentraal Laag 4, KN4B_LK18-4	Standsignalering	KN4B	Laag 4	LK18-4	X2.1 - X2.5	RK49-4	X3.15 - X3.19	49184ER04																							-
21																																-
22																																-
23	Verlichting koof gangzone decentraal Laag 4, K1A_LK18-4	Magneetschakelaar	K1A	Laag 4	LK18-4	X1.9 - X1.10	RK49-4	X5.9 - X5.10	49184ES05	HS-23 (2)						1	1	2										2				-
24	Verlichting koof gangzone decentraal Laag 4, K1A_LK18-4	Standsignalering	K1A	Laag 4	LK18-4	X2.1 - X2.6	RK49-4	X3.15 - X3.20	49184ER05																							-
25	Verlichting gangzone decentraal Laag 4, K1B_LK18-4	Magneetschakelaar	K1B	Laag 4	LK18-4	X1.11 - X1.12	RK49-4	X5.11 - X5.12	48184ES06	HS-23 (2)																		2				-
26	Verlichting gangzone decentraal Laag 4, K1B_LK18-4	Standsignalering	K1B	Laag 4	LK18-4	X2.1 - X2.7	RK49-4	X3.15 - X3.21	49184ER06																							-
27	Verlichting gangzone decentraal Laag 4, K2A_LK18-4	Magneetschakelaar	K2A	Laag 4	LK18-4	X1.13 - X1.14	RK49-4	X5.13 - X5.14	49184ES07	HS-23 (2)						1	1	2									2					-
28	Verlichting gangzone decentraal Laag 4, K2A_LK18-4	Standsignalering	K2A	Laag 4	LK18-4	X2.1 - X2.8	RK49-4	X3.15 - X3.22	49184ER07																							-
29	Verlichting koof gangzone decentraal Laag 4, K2B_LK18-4	Magneetschakelaar	K2B	Laag 4	LK18-4	X1.15 - X1.16	RK49-4	X5.15 - X5.16	49184ES08	HS-23 (2)																	2					-
30	Verlichting koof gangzone decentraal Laag 4, K2B_LK18-4	Standsignalering	K2B	Laag 4	LK18-4	X2.1 - X2.9	RK49-4	X3.15 - X3.23	49184ER08																							-
31	Verlichting koof gangzone centraal Laag 4, K7A_LK18-4	Magneetschakelaar	K7A	Laag 4	LK18-4	X1.17 - X1.18	RK49-4	X5.17 - X5.18	49184ES09	HS-23 (2)												2										-
32	Verlichting koof gangzone centraal Laag 4, K7A_LK18-4	Standsignalering	K7A	Laag 4	LK18-4	X2.1 - X2.10	RK49-4	X3.15 - X3.24	49184ER09																							-
33																																-
34																																-
35		-																														
36																																
37	**Verklaring codering:**																															
38	Magneetschakelaar: KN3A	K = relaisnr., N = noodstroom, 3A = volgnummer;																														
39	Pulsdrukker naar DDC: 0754HQA1	07 = Regelkast, 5 = Nummer E-verdeelkast (L5), 4 = Laag (04) HQ = E codering (Hand-Sommeren=HQ), A1 = volgnummer pulsdrukker;																														
40	Stuurcommando vanuit DDC: 0754ES01	07 = Regelkast, 5 = Nummer E-verdeelkast (L5), 4 = Laag (04) ES = (Elektrisch Schakelen), 01 = volgnummer																														
41	Statusmelding (signalering) naar DDC: 0754ER01	07 = Regelkast, 5 = Nummer E-verdeelkast (L5), 4 = Laag (04) ER = (Elektrisch Registreren), 01 = volgnummer																														
42	Regelkast: RK07-04	07 = Volgnummer regelkast, 04 = Laag																														
43	Naregeling: 01L4HQ37F1	01= fase (1) L4 = Laag (04) HQ = E codering (Hand-Sommeren=HQ), xx = volgnummer DDC naregeling (37), F1 = volgnummer pulsdrukker																														
44	Blauwe arcering = Pulsdrukker																															
45	Bruine arcering = Stuurcommando DDC-systeem aan E-verdeelinrichting																															
46	Gele arcering = Statusmelding van E-verdeelinrichting aan DDC-systeem																															
47	Groene arcering = Inschakelvoorwaarde verlichting	(Getal (1 t/m 5) geeft prioriteit aan van betreffende voorwaarde (1=hoogste, 5=laagste prioriteit)																														
48	Paarse arcering = Signalering op touchscreen of DDC-systeem																															
49	Rode arcering = UITschakelvoorwaarde verlichting	(Getal (1 t/m 5) geeft prioriteit aan van betreffende voorwaarde (1=hoogste, 5=laagste prioriteit)																														
50	Grijze arcering = Inschakelvoorwaarde verlichting	HS-02 (3) in betreffende vak geeft aan: HS-02 geeft aan: Handschakelaar 2 op touchscreen met functie AAN-AUT. Code (3) geeft prioritiet aan van betreffende voorwaarde (1=hoogste, 5=laagste prioriteit)																														
51																																
52																																
53																																
54																																
55																																
56																																

57–63: Akkoord Breijer: DEFINITIEF Par.: Datum: 21-9-2010

Akkoord NUNU: „NUNU" B.V. ELEKTROTECHNIEK Mijlweg 51 - 53 3295 KG 's-GRAVENDEEL Tel. 078 - 6739311 Fax: 078 - 6734360

Akkoord HE adviseurs: GOEDGEKEURD

BEKEKEN
Door A.A. Peters - HE adviseurs om 13:08 , 26-8-10

12/10/2010 Gezien HE