

Gebruik en aansluitbevoegdheid laadvoorziening

Ingangsdatum :
Naam :
Functie : Afnemer energie laadvoorziening
Firma :
Mobiel :
E-mail :

Er wordt enkel gebruik gemaakt van een laadvoorziening onder de richtlijnen welke staan omschreven in dit instructiedocument. Indien hiervan af wordt geweken kan de toegang tot het gebruik van de laadvoorziening worden ontzegd.

Instructie & aandachtspunten gebruik laadvoorziening anders dan voor elektrische voertuigen

1. De bekabeling en apparatuur welke u aansluit op de laadvoorziening worden voor onveilige situaties beveiligd door de laadvoorziening. Deze beveiligingen zitten intern in de laadvoorziening en zijn niet voor u bereikbaar. Het her inschakelen van de laadpaal gebeurt meestal de eerstvolgende werkdag. Daarom is het van belang dat u zich aan de richtlijnen houdt om te voorkomen dat u enkele uren tot meerdere dagen zonder stroomvoorziening komt te staan.
2. Het is onder geen beding toegestaan de laadvoorziening te openen, uit te graven of te verplaatsen.
3. Sluit eerst een goedgekeurde adapter en, indien benodigd, verdeler aan op het laadpunt. Houd vervolgens de stroompas voor de RFID-reader van het laadpunt om de sessie te starten. Kijk op www.stroomkaart.nl voor een lijst met goedgekeurde adapters.
4. De stroompas waarmee het laadpunt is ingeschakeld moet ten allen tijde, op een kenbare plek dichtbij het stroompunt, beschikbaar zijn om de stroomvoorziening bij de bron uit te kunnen schakelen indien er een gevaarlijke situatie wordt geconstateerd.
5. Om storingen te voorkomen dienen stekkerkoppelingen zo veel mogelijk **horizontaal en minimaal 30 cm boven straatniveau bevestigd** te worden, zo wordt voorkomen dat vocht de stekkerkoppeling binnendringt.
6. **Controleer bekabeling en apparatuur** elke keer vóór gebruik. Let met name op de isolatie (buitenkant van de bekabeling). Het is verboden om beschadigde bekabeling, stekker materiaal en of apparaten aan te sluiten.
7. Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van **goedgekeurde** (NEN 1010 & NEN 3140) stekkers, snoeren en overige componenten.
8. Om overbelasting te voorkomen geldt het volgende:
 - a. Het is verplicht om een NEN3140 gekeurde verdeler (paddenstoel) of een adapter voorzien van een beveiliging met lager afgezekerde beveiligingen dan in het laadpunt te plaatsen tussen het laadpunt en de aangesloten apparatuur.
 - b. Elektrisch verplaatsbare machines die worden aangesloten op het laadpunt dienen te voldoen aan de gestelde eisen uit de NEN-EN-IEC 60204.
 - c. Wanneer het laadpunt beschikt over meerdere sockets kan slechts gebruik gemaakt worden van één socket. Hiermee is het volledige vermogen van het laadpunt beschikbaar. Het is niet mogelijk meerdere sockets tegelijk te gebruiken. De overige aansluiting van het laadpunt dient te worden afgeplakt.

- d. Er dient bij continu gebruik een telefoonnummer van de gebruiker zichtbaar op het laadpunt te worden geplaatst zodat contact kan worden gezocht in het geval van een gevaarlijke situatie.
 - e. De belasting dient goed verdeeld te worden over de fases en de groepen van de verdeler. Het is toegestaan **maximaal drie apparaten tegelijk aan te sluiten**.
 - f. Indien meer apparaten aangesloten moeten worden en/of er meer vermogen benodigd is dan het laadpunt kan leveren, kan er gebruik gemaakt worden van een batterijsysteem. Het batterijsysteem wordt in de nacht opgeladen, waarna overdag meer energie kan worden gebruikt dan de laadvoorziening kan leveren. Het maximale vermogen is afhankelijk van het batterijsysteem.
9. De bekabeling vanaf het laadpunt mag **geen gevaar opleveren voor derden**. Als gebruiker draag je zorg voor goede afscherming van de bekabeling.
 10. Indien de bekabeling 'buiten de hekken' wordt gelegd dient er schriftelijke toestemming te zijn over het kabeltracé alvorens het laadpunt wordt geactiveerd. Hiervoor geldt in het algemeen dat:
 - a. Het is niet toegestaan om de openbare weg te doorkruizen met de bekabeling.
 - b. Kabels op minimaal **3 meter hoogte worden geplaatst met om de 2 meter een gevaren lint**. Of u plaatst **kabelgoten** om de kabel te beschermen en struikelgevaar te beperken.
 - c. Stekkerkoppelingen worden **buiten handbereik** van derden geplaatst, tenzij de stekkerkoppelingen vergrendeld zijn en niet zijn los te koppelen door passanten.
 11. Als de laadvoorziening geen energie meer levert en of in storing staat, bent u verplicht contact op te nemen via het volgende telefoonnummer **076-2055033**.

Afnemer verklaard hierbij dat het gebruik van de laadvoorziening conform benoemde instructie aspecten & aandachtspunten plaatsvindt.

NRG accounting en/of door haar ingeschakelde derde kan niet verantwoordelijk worden gehouden indien de stroomvoorziening uitvalt door onbehoorlijk gebruik óf door storingen die ontstaan buiten de invloedssfeer van NRG Accounting en/of door haar ingeschakelde derde om.

Ondertekening

Naam:

Plaats: