

Bijlage A bij aanbestedingsleidraad 22496 en P-1004645

Details Planning Nedaero/ Safran voor een AAS (2 kelders)

Inleiding

In de planning dient rekening gehouden te worden met het opnemen van een tijdsduur van 25 werkdagen per systeem/ AAS (per baankop), voor de installatie van de BAK12 systemen door derden.

Betreft 25 werkdagen per systeem waarbij uitgegaan moet worden dat deze tijdsperiodes niet gelijktijdig uitgevoerd kunnen worden.

De 25 werkdagen zijn opgesplitst in 2 fases:

1. De eerste 14 werkdagen van de tijdsperiode zijn uitvoerbaar zonder aanwezigheid van de nieuwe deklaag conform bestek 22496-11.
2. De laatste 11 werkdagen van de tijdsperiode zijn pas uitvoerbaar nadat de nieuwe deklaag is aangebracht conform bestek 22496-11.

De twee fases hoeven niet aansluitend van elkaar plaats te vinden.

De gehele tijdsperiode van 25 dagen is in te plannen na het gereed zijn van de bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden in de kelder. Gedurende deze gehele tijdsperiode is het niet toegestaan werkzaamheden in de kelder uit te voeren zonder instemming van de leverancier (Nedaero) van de BAK12 installatie. Detailafstemming hierover zal plaatsvinden gedurende het opstellen van het gedetailleerde werkplan in overleg met Nedaero.

Voorafgaande taken aannemer

- Ontkisten kelderdek;
- Plaatsen en in standhouden tentconstructie;
- Werkzaamheden E en W.

Taken Nedaero

1: Werkzaamheden uitvoerbaar zonder aanwezigheid nieuwe deklaag conform bestek 22496-11

14 dagen

-Installeren ventilatie en dompelpompen;	4 dagen
-Prepareren en stellen moeren Fairleadbeams en Sheaves / plaatsen energy absorbers, sheaves en Fairleadbeams;	1 dag
-Aansluiten elektra rewind motor en installatie tapes;	2 dagen
-Plaatsen houten balken voor energy absorber, sheaves en Fairleadbeams;	1 dag
-Installeren dakcovers ventilatoren, aansluiten elektra (warning light, computers, fibre optic cable);	2 dagen
-check out BAK 12 systeem.	4 dagen

2: Werkzaamheden na het aanbrengen van de nieuwe deklaag conform bestek 22496-11

11 dagen

-Uitvoeren oplijningswerkzaamheden;	3 dagen
-Aanbrengen bekisting en ondersabelen energy absorbers, sheaves en Fairleadbeams inclusief uitharden (door aannemer) ;	4 dagen
-plaatsen en bevestigen Fairleadbeam spacer beams en cover plates;	2 dagen
-Proofload en aanbrengen pendant.	2 dagen