

INSPECTIERAPPORT



PMG
HOOGWERKERS

Beproeving en onderzoek

Een uitgave van PMG Hoogwerkers B.V.

Rapportnummer :190720232

MATERIEEL

Hoogwerker

Fabrikaat	Genie
Model / Type	AWP 25
Fabrieksnummer	56073
Bedrijfsnummer	-
Bouwjaar	2007
Urenstand	-

Belastingen

	Buiten	Binnen
	MAX. LAST	MAX. LAST
Max. werklust werkbordes		1 159
Max. werklust uitschuifbordes		
Max. windsnelheid (m/s)		0
Max. manuele belasting (N)		200
Max. scheefstand V / A / Z	0°	0° 0°

Uitvoering / opstelling

truck; chas. Nr.	
aanhangwagen; chas. Nr.	
Zelfrijdend :	m
- banden	
- rupsen	cm
- railstellen	m
stationair	m
X stempels (stempelbasis)	1,65x1,45x m

Hefmechanisme

schaar	
X telescoopgiek	Delen
knikgiek	Delen

Overig

Max. vloerhoogte (m)	7,57
Max. vlucht (m)	-
Afmetingen werkplatform (m)	1,14x0,69

Opdrachtgever

Bedrijf	PMG Techniek BV
Functionaris	S.Pepels

Eigenaar

Naam	PMG Hoogwerkers BV
Adres	Gewandeweg 9
Postcode, Plaats	6161DJ Geleen
Telefoonnummer	046-4759882

BEVINDINGEN

Tekortkomingen:

X	Nee (opmerkingen, zie)	Zie Blz. 5 voor eventuele opmerkingen
	Ja	Zie Blz. 5
	Directe voorziening	
	Nacontrole	
	Schriftelijk afmelden	

Rapport afgegeven aan:

Naam	
Bedrijf	

Inspectie:

Datum	19-07-2023
Plaats	Geleen
Soort	In gebruik X Periodiek

Handtekening

Inspecteur

Naam: A.Meijers



Betekenis cijfers boven kolommen

- Kolom ← X = in orde, nog voldoende, 0 = Niet van toepassing
 Kolom ↑ X = niet in orde, versleten, defect, niet aanwezig, voldoet niet aan in Nederland geldende voorschriften, afstelling onjuist
 Kolom → X = niet door fabrikant in voorzien
 Attentie Wanneer kolom ↑ wordt aangekruist, moet tevens een beschrijving van de tekortkoming in het formulier worden genoteerd.

Rapportnummer :190720232

0100	Documenten		
0101	Hoogwerkerboek / registratieboek	X	□ □
0102	Vluchtdiagram aanwezig	X	□ □
0103	Hoogwerkerboek en vluchtdiagram gewaarmerkt	X	□ □
0104	Gebruiksaanwijzingen en elek./ hydr. schema's aanwezig	X	□ □
0105	EG+verklaring van overeenkomst aanwezig (vanaf 1997)	X	□ □
0106	Uitvoering machine conform 1 ^e keuring en / of specificaties van fabrikant	X	□ □
0107	Laatste beoordelingsformulier aanwezig	X	□ □
0108		□ □ □	

0200	Bedieningsplaats(en)	Onderstel	Platform
0201	Bedieningsorganen / functies	X □ □	X □ □
0202	Signaleringen / aanwijsinstrumenten	X □ □	X □ □
0203	Aanduidingen bij bedieningsplaats	X □ □	X □ □
0204	Opschrift werklust / personen	□ □ X	X □ □
0205	Opschrift met belangrijke gebruiksvoorwaarden	X □ □	X □ □
0206	Werkbereikdiagram, indien lastafhankelijk	□ □ X	□ □ X
0207	Sleutelschakelaar om onbevoegd gebruik te voorkomen	X □ □	□ □ X
0208	Noodstopvoorziening	X □ □	X □ □
0209	Controle horizontaal stand (indien stempels)	□ □ □	□ □ □
0210	Nooddalen bij uitvallen hoofdkrachtbron	X □ □	□ □ X
0211	Instructie bij noodbediening voldoende	X □ □	□ □ X
0212	Claxon (bij verrijden vanaf platform) indien door fabrikant voorzien	□ □ X	X □ □
0213	Automatisch geluidssignaal bij heffen en/of verplaatsen	X □ □	X □ □
0214		□ □ □	□ □ □

0300	Toegangen		
0301	Opstappen / handgrepen	□ □ X	X □ □
0302	Loopvlakken / ladders	□ □ X	X □ □
0303	Antislip loopvlakken / opstappen / ladders	□ □ X	X □ □
0304		□ □ □	□ □ □

Mast	N.V.T.

Delen van hefinrichting

0400	Hefinrichting		
0401	Constructie in goede staat	X □ □	□ □ □
0402	Bout- / pen verbindingen	X □ □	□ □ □
0403	Kabel- / kettingsysteem	X □ □	□ □ □
0404	- bevestiging / afstelling	X □ □	□ □ □
0405	- kabelschijven / kettingwielen indien kabel / ketting niet volledig zichtbaar	X □ □	□ □ □
0406	- wordt de voorgeschreven inspectie interval aangehouden (indien geen voorschrift: Max 4 jaar)	X □ □	□ □ □
0407	Back-up voorziening kabel / ketting in goede staat	X □ □	□ □ □
0408	Hefcilinder(s)	X □ □	□ □ □
0409	- leidingbreukbeveiliging	X □ □	□ □ □
0410	Telescoopcilinder(s)	□ □ X	□ □ □
0411	- leidingbreukbeveiliging	□ □ X	□ □ □
0412	Parallelgeleiding (stangen / overbrengingen)	□ □ X	□ □ □
0413	Parallelgeleiding hydraulische cilinders / motor	□ □ X	□ □ □
0414	- leidingbreukbeveiliging	□ □ X	□ □ □
0415	Geleidingen telescoopgiek	X □ □	□ □ □
0416		□ □ □	□ □ □

0500	Werkplatform		
0501	Constructie in goede staat	X □ □	
0502	Bevestiging	X □ □	
0503	Bout- / pen verbindingen	X □ □	
0504	Leuningwerk / borging	X □ □	
0505	Afsluiting toegang	X □ □	
0506	Zwenkinrichting	□ □ X	
0507	(Uit)Schuifinrichting	□ □ X	
0508	Horizontaalstelling	X □ □	
0509	Vloer deugdelijk (antislip / afwatering)	X □ □	
0510		□ □ □	

Rapportnummer :190720232

0600	Onderwagen / bovenwagen		
0601	Constructie in goede staat	X □ □	
0602	Bout / pen verbindingen	X □ □	
0603		□ □ □	
0700	Zwenkinrichting		
0701	Toestand draaikrans / spil	□ □ X	
0702	Draaikransbevestiging	□ □ X	
0703	Aandrijving / lagering	□ □ X	
0704	Parkeerrem	□ □ X	
0705	Zwenk pal / transportblokkering	□ □ X	
0706		□ □ □	
0800	Uithouders / stempels		
0801	Constructie in goede staat	X □ □	
0802	Bout- / pen verbindingen	X □ □	
0803	Borging handbediende uithouders	X □ □	
0804	Uithoudercilinders	□ □ X	
0805	Handkracht aangedreven stempels deugdelijk	X □ □	
0806	Stempelcilinders	□ □ X	
0807	- leidingbeukbeveiliging	□ □ X	
0808	Voetplaten / bevestiging	X □ □	
0809		□ □ □	
0900	Voor / achterassen		
0901	Voorasophanging / -vering	□ □ X	
0902	Achterasophanging / -vering	□ □ X	
0903	Wielbouten / -moeren	□ □ X	
0904	Toestand banden / spanning	□ □ X	
0905	Blokkering veer / pendelwerking	□ □ X	
0906	Stuurinrichting / fuseespeling	□ □ X	
0907	Rijaandrijving	□ □ X	
0908		□ □ □	
1000	Rupsen		
1001	Rupsen deugdelijk	□ □ X	
1002	Toestand rupsrollen / rupswielen	□ □ X	
1003	Bevestiging / borging rupsframes	□ □ X	
1004		□ □ □	
1100	Rijremmen		
1101	Bedrijfsrem	□ □ X	
1102	Parkeerrem	□ □ X	
1103	Reminrichting in goede staat (trommels / schijven / voeringen)	□ □ X	
1104	Remslangen / leidingen	□ □ X	
1105	Remkabels / stangen	□ □ X	
1106		□ □ □	
1200	Elektrische installatie		
1201	Werk- / rijverlichting	□ □ X	
1202	Elektrische kabels / geleiding	X □ □	
1203	Schakelkasten / bedrading	X □ □	
1204	Max. schakelaars / zekeringen	X □ □	
1205	Accu's / accuscheider / bevestiging / afscherming + polen	X □ □	
1206	Aard- of massaverbindingen visueel in orde	X □ □	
1207	Elektromotoren	X □ □	
	<i>Bij aansluiting op netvoeding:</i>		
1208	- hoofdschakelaar (tenzij aansluiting d.m.v. stekker)	X □ □	
1209	- aardlekschakelaar 30 mA	X □ □	
1210		□ □ □	
1300	Hydraulische installatie		
1301	Drukbegeenzingskleppen	X □ □	
1302	Pompen / motoren / kleppen / ventielen	X □ □	
1303	Slangen / leidingen	X □ □	

Rapportnummer :190720232

1400	Diversen		
1401	Voorgeschreven ballast aanwezig	X ☐ ☐	
1402	Ballast deugdelijk bevestigd	X ☐ ☐	
1403	Verfwerk (roestvorming)	X ☐ ☐	
	Volgende opschriften aanwezig:		
1404	- identificatieplaat (o.m. max. last / personen / windsnelheid / scheefstand / manuele kracht)	X ☐ ☐	
1405	- CE-markering (vanaf 1997)	X ☐ ☐	
1406	- voorgeschreven bandenspanning	X ☐ ☐	
1407	- massa verwisselbare ballastdelen	X ☐ ☐	
1408	- gebruikt uitsluitend toegestaan in gesloten ruimten (indien van toepassing)	X ☐ ☐	
1409	- op hoogte verrijden in geaccidenteerd terrein niet toegestaan (indien pendel as en /of 4 WD)	☐ ☐ X	
1410	- overige waarschuwingen conform gebruiksaanwijzing	X ☐ ☐	
1411	Veiligheidssteun hefmechanisme	☐ ☐ X	
1412	Transportondersteuning (armen / werkbordes) deugdelijk	X ☐ ☐	
1413	Afscherming hefmechanisme resp. daalbeveiliging vlg. EN280	X ☐ ☐	
1414	Afschermingen voor kneelgevaar / hete delen / hoge druk / uitlaatgassen en geluid zijn nog intact	X ☐ ☐	
1415	Geen olievezadigde materialen in motorruimte	X ☐ ☐	
1416	Geen lekkage brandbare vloeistoffen	X ☐ ☐	
1417	Waarschuwingsmarkeringen	X ☐ ☐	
1418	Reparaties deugdelijk uitgevoerd	X ☐ ☐	
1419	Beproeving met max. last.	X ☐ ☐	
1420		☐ ☐ ☐	

1500	Begrenzings- / beveiligingsinrichtingen		Waarnemingen noteren bij 1600 beproeving
1501	Werkbereikbegrenzer / hoogste standbegrenzer	X ☐ ☐	
1502	Lastbegrenzer	X ☐ ☐	
1503	Momentbegrenzer	☐ ☐ X	
1504	Back-up systeem 1501 /1502 /1504 (indien aanwezig)	☐ ☐ X	
1505	Zwenkbegrenzer beperkt zwenkbereik	☐ ☐ X	
1506	Back-up systeem 1505 (indien aanwezig)	☐ ☐ X	
1507	Stempelbeveiliging	☐ ☐ X	
1508	Geen stempelbediening bij geheven werkbordes	☐ ☐ X	
1509	Scheefstandsignalering / begrenzer	☐ ☐ X	
1510	Rijhoogtebegrenzer (< 12m)	☐ ☐ X	
1511	Rijsnelheidsbegrenzer	☐ ☐ X	
1512	Kuil-inrijbeveiliging	☐ ☐ X	
	Zelfnivellerend werkbordes:	☐ ☐ X	
1513	- uitschakeling nivellering en topbeweging bij scheefstand > 10°	☐ ☐ X	
1514	Voorgeschreven opricht- / uitschuifvolgorde correct verlopen	☐ ☐ X	
1515		☐ ☐ ☐	

1600 Beproeving

Gegevens volgens werkdiagram								Beproeving begrenzingsinrichtingen					
Beproeving	Opstelling			Zwenkhoek	Vlucht	Giekhoeck	Belasting	Vlucht	Giekhoeck	Belasting	Afwijking	Akkoord	
	Mobiel	Stationair	Stempels	R = 360° A = Achter V = Voor Z = Zij-sector R / A / Z / V	m	graden	kg	m	graden	kg	%	Ja	Nee
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

1700 Ruimte voor overige opmerkingen / tekortkomingen

Nummer
Volgens
rapport

Omschrijving

Rapportnummer :190720232

Stuur dit formulier naar:

PMG Hoogwerkers B.V.
Gewandeweg 9
616DJ Geleen

Ordernr : _____

Aantal bijlagen : _____

Of Fax naar :

Ondergetekende verklaart dat onder zijn verantwoording als volgt in de tekortkomingen is voorzien:

Nummer
volgens
rapport

Omschrijving

Bedrijfsnaam : _____

bedrijfsstempel:

Verantwoordelijke: _____

Handtekening: