

Details

Opdrachtgever:	Gemeente Gouda
Rapportnummer:	P52800 - 001104
Inspecteur:	H.P. Kohlenberg
Datum inspectie:	19-01-2023



Objectinformatie

Objectnaam:	Goverwelletunnel
Objectcode:	001104
Type constructie:	Tunnel
Opmerkingen:	GO tegelwerk 4 kunstwerken



Geleideconstructie - LEUNING



Overzicht testlocatie Geleideconstructie

Testlocatie - Test 300014 HECHTING	
volgnummer	1
objectcode	300014 HECHTING
Opmerkingen:	
Type verlichting:	Daglicht
Verlaagdijktmetingen	
Body:	2
Batchnummer:	B01
Gemiddelde laagdikte (Micrometers):	565
Hechtproef (laagdikte groter dan 250 micrometer)	
Gebruikt mesje:	Snijmes met een mes
Hoe is de losse verf verwijderd?	Plakband (adhesie op staal 4,3 N/cm)
Mate van hechting:	Klein gedeelten van de coating is losgelaten op de kruispunten van de sneden.
Foto hechtingsproef:	
Foto hechtingsproef:	


Testlocatie - Test 300015 HECHTING	
volgnummer	2
objectcode	300015 HECHTING
Opmerkingen:	
Type verlichting:	Daglicht
Verlaagdijktmetingen	
Body:	2
Batchnummer:	B2
Gemiddelde laagdikte (Micrometers):	213
Hechtproef (laagdikte groter dan 250 micrometer)	
Gebruikt mesje:	Snijmes met een mes
Hoe is de losse verf verwijderd?	Plakband (adhesie op staal 4,3 N/cm)
Mate van hechting:	Klein gedeelten van de coating is losgelaten op de kruispunten van de sneden.
Foto hechtingsproef:	
Foto hechtingsproef:	

Testlocatie - Test 300016 HECHTING	
volgnummer	3
objectcode	300016 HECHTING
Opmerkingen:	
Type verlichting:	Daglicht
Verlaagdiktemetingen	
Body:	2
Batchnummer:	B3
Gemiddelde laagdikte (Micrometers):	288
Hechtproef (laagdikte groter dan 250 micrometer)	
Gebruikt mesje:	Snijmes met een mes
Hoe is de losse verf verwijderd?	Plakband (adhesie op staal 4,3 N/cm)
Mate van hechting:	Coating is losgelaten op een of meerdere randen tot 3 mm van de snede.
Foto hechtingsproef:	
Foto hechtingsproef:	

Testlocatie - Test 300017 HECHTING	
volgnummer	4
objectcode	300017 HECHTING
Opmerkingen:	
Type verlichting:	Daglicht
Verlaagdijktmetingen	
Body:	2
Batchnummer:	B4
Gemiddelde laagdikte (Micrometers):	315
Hechtproef (laagdikte groter dan 250 micrometer)	
Gebruikt mesje:	Snijmes met een mes
Hoe is de losse verf verwijderd?	Plakband (adhesie op staal 4,3 N/cm)
Mate van hechting:	Klein gedeelten van de coating is losgelaten op de kruispunten van de sneden.
Foto hechtingsproef:	
Foto hechtingsproef:	

Testlocatie - Test 300018 HECHTING	
volgnummer	5
objectcode	300018 HECHTING
Opmerkingen:	
Type verlichting:	Daglicht
Verlaagdijktmetingen	
Body:	2
Batchnummer:	B5
Gemiddelde laagdikte (Micrometers):	657
Hechtproef (laagdikte groter dan 250 micrometer)	
Gebruikt mesje:	Snijmes met een mes
Hoe is de losse verf verwijderd?	Plakband (adhesie op staal 4,3 N/cm)
Mate van hechting:	Klein gedeelten van de coating is losgelaten op de kruispunten van de sneden.
Foto hechtingsproef:	
Foto hechtingsproef:	

Testlocatie - Test 300019 HECHTING		
volgnummer	6	
objectcode	300019 HECHTING	
Opmerkingen:		
Type verlichting:	Daglicht	
Verlaagdijktmetingen		
Body:	2	
Batchnummer:	B6	
Gemiddelde laagdikte (Micrometers):	537	
Hechtproef (laagdikte groter dan 250 micrometer)		
Gebruikt mesje:	Snijmes met een mes	
Hoe is de losse verf verwijderd?	Plakband (adhesie op staal 4,3 N/cm)	
Mate van hechting:	Klein gedeelten van de coating is losgelaten op de kruispunten van de sneden.	
Foto hechtingsproef:		
Foto hechtingsproef:		

Testlocatie - Test 300020 HECHTING	
volgnummer	7
objectcode	300020 HECHTING
Opmerkingen:	
Type verlichting:	Daglicht
Verlaagdijktmetingen	
Body:	2
Batchnummer:	B7
Gemiddelde laagdikte (Micrometers):	450
Hechtproef (laagdikte groter dan 250 micrometer)	
Gebruikt mesje:	Snijmes met een mes
Hoe is de losse verf verwijderd?	Plakband (adhesie op staal 4,3 N/cm)
Mate van hechting:	Klein gedeelten van de coating is losgelaten op de kruispunten van de sneden.
Foto hechtingsproef:	
Foto hechtingsproef:	

Testlocatie - Test 300021 HECHTING	
volgnummer	8
objectcode	300021 HECHTING
Opmerkingen:	
Type verlichting:	Daglicht
Verlaagdijktmetingen	
Body:	2
Batchnummer:	B8
Gemiddelde laagdikte (Micrometers):	411
Hechtproef (laagdikte groter dan 250 micrometer)	
Gebruikt mesje:	Snijmes met een mes
Hoe is de losse verf verwijderd?	Plakband (adhesie op staal 4,3 N/cm)
Mate van hechting:	Coating is losgelaten op een of meerdere randen tot 3 mm van de snede.
Foto hechtingsproef:	
Foto hechtingsproef:	

Testlocatie - Test 300022 HECHTING	
volgnummer	9
objectcode	300022 HECHTING
Opmerkingen:	
Type verlichting:	Daglicht
Verlaagdijktmetingen	
Body:	2
Batchnummer:	B9
Gemiddelde laagdikte (Micrometers):	547
Hechtproef (laagdikte groter dan 250 micrometer)	
Gebruikt mesje:	Snijmes met een mes
Hoe is de losse verf verwijderd?	Plakband (adhesie op staal 4,3 N/cm)
Mate van hechting:	Coating is losgelaten op een of meerdere randen tot 3 mm van de snede.
Foto hechtingsproef:	
Foto hechtingsproef:	

Testlocatie - Test 300023 HECHTING	
volgnummer	10
objectcode	300023 HECHTING
Opmerkingen:	
Type verlichting:	Daglicht
Verlaagdiktemetingen	
Body:	2
Batchnummer:	B10
Gemiddelde laagdikte (Micrometers):	177
Hechtproef (laagdikte groter dan 250 micrometer)	
Gebruikt mesje:	Snijmes met een mes
Hoe is de losse verf verwijderd?	Plakband (adhesie op staal 4,3 N/cm)
Mate van hechting:	Klein gedeelten van de coating is losgelaten op de kruispunten van de sneden.
Foto hechtingsproef:	
Foto hechtingsproef:	

Testlocatie - Test 300024 HECHTING	
volgnummer	11
objectcode	300024 HECHTING
Opmerkingen:	
Type verlichting:	Daglicht
Verlaagdijktmetingen	
Body:	2
Batchnummer:	B11
Gemiddelde laagdikte (Micrometers):	183
Hechtproef (laagdikte groter dan 250 micrometer)	
Gebruikt mesje:	Snijmes met een mes
Hoe is de losse verf verwijderd?	Plakband (adhesie op staal 4,3 N/cm)
Mate van hechting:	Coating is losgelaten op een of meerdere randen tot 3 mm van de snede.
Foto hechtingsproef:	
Foto hechtingsproef:	

Testlocatie - Test 300025 HECHTING		
volgnummer	12	
objectcode	300025 HECHTING	
Opmerkingen:		
Type verlichting:	Daglicht	
Verlaagdijktmetingen		
Body:	2	
Batchnummer:	B12	
Gemiddelde laagdikte (Micrometers):	532	
Hechtproef (laagdikte groter dan 250 micrometer)		
Gebruikt mesje:	Snijmes met een mes	
Hoe is de losse verf verwijderd?	Plakband (adhesie op staal 4,3 N/cm)	
Mate van hechting:	De randen van de sneden zijn volledig glad; geen van de kruispunten van de sneden is losgelaten.	
Foto hechtingsproef:		
Foto hechtingsproef:		