

Inschakeling van de blauwe signaalverlichting				
19	Controle van dat de gele en/of groene signaalverlichting automatisch buiten werking worden gesteld.			
20	Controle van de werking van de resetfunctie van de dagstand uitvoering van de knipperende koplampen. (weer geactiveerd zijn)			
Uitschakeling van de blauwe signaalverlichting.				
21	Controle van de resetwerking van de gele en/of groene signaalverlichting (niet meer geactiveerd zijn).			

Opmerkingen:

1 = in orde / 2 = niet in orde / 3 = niet van toepassing

Akoestische Signaleringsinstallatie		1	2	3	Omschrijving
22	Controle werking, na inschakeling, van de akoestische signalerings installatie.				
23	Controle werking van de blauwe primaire en secundaire signaalverlichting.				
24	Controle van het in werking zijn van de dagstand uitvoering van de akoestische signaleringsinstallatie.				
25	Controle werking van de dag/nachtstand na uit-, in- en uitschakeling van de dagstanduitvoering.				
Uit- en inschakelen van de akoestische signaleringsinstallatie					
26	Controle van de resetfunctie van daguitvoering van akoestische signaleringsinstallatie. (nachtstanduitvoering is niet meer actief)				
27	Controle werking, na inschakeling van de akoestische versneller d.m.v. het indrukken van de claxonschakelaar gedurende meer dan 5 cycli en na loslaten claxonschakelaar, dat de versneller 5 cycli blijft functioneren.				
28	Controle werking, na inschakeling van de akoestische versneller d.m.v. één drukimpuls van de claxonschakelaar, dat de versneller gedurende 5 cycli blijft functioneren.				
29	Controleer, tijdens één van beide laatste handelingen (27 of 28) dat de claxon buiten werking is gesteld, zolang de akoestische versneller geactiveerd is.				
Uitschakelen van de akoestische signaleringsinstallatie					
30	Controle van het niet meer in werking zijn van de blauwe signaalverlichting.				
31	Controle van het niet kunnen functioneren van de akoestische versneller en de claxon geactiveerd wordt.				
Uitschakelen van de blauwe signaleringsinstallatie.					

Resultaat:

Goedgekeurd
 Afgekeurd

- 1 Niet aanwezig
- 2 Functioneert niet goed
- 3 Beschadiging (deuk/scheur/gat)
- 4 Versleten
- 5 Niet recht verbogen, vervormd
- 6 Slechte staat (corrosie)
- 7 Bevestiging niet goed, speling
- 8 Afmeting niet conform
- 9 Overig

Opmerkingen:

Let op!! Meetresultaten Db meting ook verwerken!!